Seeeduino v4.2 SKU: 102010026



Seeeduino v4.2 是一款开源的 Arduino 兼容 ATmega328 MCU 开发板。我们认为 Seeeduino v4.2 是最好的 Arduino 衍生物/兼容物之一。Seeeduino v4 功能丰富,更稳定,易于使用,并且颜值更高。

Seeeduino v4.2 基于 Arduino UNO 引导程序, ATmega16U2 作为 UART 到 USB 转换器 (基本上类似 FTDI USB2UART 芯片)。该板附带一套额外的通孔焊盘,包括所有引脚。这些焊盘与 0.1" 格栅对齐,这样可以轻松焊 接额外的引脚插头插入面板,或者用 0.1" 点阵通用 PCB 创建您自己的附件/扩展板。

您可以通过 micro-USB 电缆对开发板进行编程。此外,您可以通过 DC 插孔输入(7至15V DC)为电路板供 电。有一个选择系统的电源电压 3.3V 或 5V 的开关,如果要将系统设置为 3.3V 与低电压传感器交互,您需要 将开关拨到 3.3V 档位。

最后,三个板载 Grove 接口可以使您的电路板轻松连接到 Grove 模块。想要做一些很棒的东西,只需要一个 Seeeduino v4.2,一些 Grove 模块就够了。

版本

版本	上市日期
Seeeduino V4.0	2014 年 8 月 15 日
Seeeduino V4.2	2015 年 8 月 25 日

Seeeduino V4.2的新特性

V4.0 到 V4.2 有很多升级,如下表所示:

- 重新设计了 DC-DC 模块使开发板的运行更加稳定
- 加入了一个 I2C Grove 连接器
- 去除了开发板顶面左上角部分焊盘.
- 将 USB 接口放在了板子中部
- 重新调整了版面布局使开发板更加美观

##创意应用

- DIY
- 物联网智能家居
- 机器人
- 研习

下面是一些有趣的项目可以供您参考



Make it Now

Make it Now

Make it Now

产品特性

- 和 Arduino UNO 完全兼容
- ATmega328 微处理器
- 14 个数字 I/O 引脚 (6 路 PWM 输出)
- 6个模拟输入

- ISP 接头
- Arduino UNO-R3 扩展板兼容
- Micro USB 编程供电
- 板载 Grove 连接头
- 可选 3.3V 或者 5V 系统电压

规格参数

项目	值
DC Jack 输入电压	7-12V
5V 引脚	使用 Micro USB 供电最大 500mA
5V 引脚	使用 DC Jack 供电最大 2000mA
3V3 引脚	最大 500 mA
I/O 管脚直流供电	40mA
闪存	32 KB
RAM	2 КВ
EEPROM	1 KB
时钟频率	16 MHz
尺寸	68.6mm x 53.4mm
重量	26g

硬件概述

!!!Note 本章节基于Seeeduino V4.2

下图显示了 Seeeduino v4.2 硬件功能的概述。 Seeeduino v4.2 的各种引脚和引脚功能如引脚图所示,这可以作为一个快速参考。



- LED-D13 LED 连接到电路板的 D13 引脚。这个等可以作为作程序的板载 LED 指示灯。
- USB Input USB 端口用于将电路板连接到PC进行编程和上电。Micro USB 是大多数 Android 手机和其他 设备中普遍存在的 USB 接口。在您的周围可能有几十根这样的电缆。
- **RX/TX Indicator** TX 和 RX LED 指示灯连接到 USB 转 UART 芯片的 TX 和 RX 引脚。他们会自动工作,当 有数据发送或者接收时指示工作状态
- System Power Switch 滑动开关用于将电路板的逻辑电平和工作电压改为 5V 或 3.3V。如今,许多新的和好用的传感器都被设计成只能使用 3.3V 电压,其他 Arduino 开发板需要在开发板和这些传感器之间放置一个逻辑电平转换器。使用 Seeeduino V4.2,您只需滑动开关即可!
- DC Input 直流电源插孔允许您的 Seeeduino 板通过 USB typeA 适配器供电,以便您可以在需要时为项目提供更多的电力。例如,使用直流电机或其他大功率器件时,直流输入可以为 7V-15V。
- **Reset** 复位按钮方便地放置在侧面,以便即使将扩展板放置在顶部也可以重置 Seeeduino 板。在其他 Arduino 板上并不是这样,按钮放置在顶部,很难拨动。
- Power Pins & Analog Pins 正如引出的数字引脚插座一样,我们考虑到您在进行自己的项目时可能需要 用到额外的相关引脚。特别是如果您想要在不使用面包板的情况下为多个传感器/设备供电,则需要通过 Power Pins 引线出去。
- Grove Connectors Seeed Studio 具有可以使用 I2C 或 UART 连接器的各种传感器/设备。此外,我们销 售独立的 Grove 连接器,以帮助您制作自己的传感器连接。如果要使用这些引脚,则 I2C Grove 连接器 分别连接到 SDA 和 SCL 的模拟引脚 A4 和 A5。UART Grove连接器分别连接到数字引脚 0 和 1,用于 RX 和 TX。
- ICSP 这是 ATmega328P 的 ICSP/ISP 引脚,对于 Arduino Uno, Due, Mega,和 Leonardo 以及和它们兼容 的开发板来说,该引脚都位于相同的标准位置。此处的 SPI 引脚 MISO,SCK,MOSI 同时也分别连接到数字 引脚 12,13,11,这样的设计和 Arduino Uno 是完全一致的。
- USB 2 Uart USB 转串口的引脚分配. 这些焊盘可以用于通过将板载 ATmega328 置于复位模式与其他 UART 器件进行交互。这使得 Seeeduino V4.2 可以用作为 USB 转 UART 实用板。
- Additional 0.1" Grid aligned header Pads 有时,直接将传感器/设备连接到电路板而不是通过面包板进行连接是非常方便的,或者您可能希望在完成项目后将传感器直接焊接到电路板,或者也许您想要在

设备占用输出引脚的同时监测引脚... 为了满足以上需求,我们添加了这些额外的过孔焊盘以帮助您。这些焊盘以 0.1" 格栅排列,可方便地与通用点阵 PCB 配合使用。

!!!Warning 当您在插拔 micro USB 的时候请您注意不要用力过猛,否则您可能会伤害它.

安装驱动

首先,您需要准备:

- 准备一条 Micro-USB 线缆
 - 首先您需要准备一条 Micro-USB 数据线,通用的安卓数据线就好。如果您找不到合适的线缆,您可以点击这里购买。
- 连接到开发板
 - Seeeduino V4.2 可以通过 USB 和外部供电接口供电,当使用 USB 数据线连接开发板后,绿色的电源指示灯 (标注为 PWR) 将会点亮。

Windows系统

!!!Note 这个驱动适用于 Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 和 Windows 10.

Download Driver for Seeeduino V4

- 插入您的电路板,等待 Windows 开始其驱动程序安装过程。过了一会儿,尽管程序已经很努力了,可 能还是会提示您安装失败。
- 不要灰心,点击 Windows 的开始健,然后打开控制面板。
- 在控制面板中,选中系统和安全。接下来,点击系统。系统窗口打开后,打开设备管理器。
- 查看端口 (COM&LPT)。 您应该找到一个名为 "Seeeduino v4.2" 的开放端口。 如果没有 COM&LPT 部 分,请查看"其他设备"中的"未知设备"。
- 右键点击 "Seeeduino v4" 端口选择 "Update Driver Software" 选项。
- 然后,选择 "浏览我的电脑以安装驱动" 选项。
- 最后,找到您刚刚下载的名为 "seeed_usb_serial.inf" 的驱动
- Windows 将自动安装驱动。

Mac OSX

您不需要安装任何驱动.

入门指南

IIINote 这部分基于 Arduino 1.6.9, 运行在 Windows 10下.

首先,您需要安装 Arduino 软件。

Download Arduino IDE

!!!Note 如果Arduino 软件默认是不同的语言,您可以点击下面的链接来学习设置语言。点击这里设置啦

打开名为Blink 的例程

打开Blink 例程: File(文件) > Examples(示例) >01.Basics > Blink.



添加 Seeeduino 到您的 Arduino IDE

Arduino IDE 中没有默认包括 Seeeduino V4.2 的板卡, 点击查看 怎样将 Seeeduio 板卡加载到 Arduino IDE。

选择您的板卡

您需要从这里选 Tools(工具) > Board(开发板) 在菜单中选择和您的开发板对应的选项。本例程中 Seeeduino V4。 对应的应该选择 Seeeduino V4(ATmega328P),如下图所示:

🥺 Blink Arduino 1	.6.9	- 0	×
File Edit Sketch To	Auto Format Archive Sketch Fix Encoding & Reload	Ctrl+T	
10 Inis examp 11 12 modified 8	Serial Monitor Serial Plotter	Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+L	^
<pre>13 by Scott F 14 */ 15 16 17 // the setup 18 □ void setup() 19 // initial 20 pinMode(13, 0 21 } 22 23 // the loop fur 24 □ void loop() { 25 digitalWrite(26 delay(1000); 27 digitalWrite(28 delay(1000); 29 }</pre>	Board: "Arduino Uno" Port: "COM9" Get Board Info Programmer: "Parallel Programmer" Burn Bootloader UTPUT); Action runs over and over again foreve (13, HIGH); // turn the LED on (HIGH // wait for a second (13, LOW); // turn the LED off by m // wait for a second	r is the voltage aking the voltag	 Boards Manager Arduino AVR Boards Arduino Yún Arduino Uno Arduino Duemilanove or Diecimila Arduino Nano Arduino Mega or Mega 2560 Arduino Mega ADK Arduino Leonardo Arduino Micro Arduino Esplora Arduino Ethernet Arduino Fio
11		Arduino Uno _	Arduino B1 LilyPad Arduino USB LilyPad Arduino Arduino Pro or Pro Mini Arduino NG or older Arduino Robot Control Arduino Robot Motor Intel Curie (32-bit) Boards Arduino 101 Seeeduino Boards Seeeduino V3.0(Atmega328P) Seeeduino Mega 2560 Seeeduino V4(Atmega328P)
			Seeeduino V4(Atmega328P) Seeeduino Lotus Seeeduino Lite

选择您的端口

为您的开发板选择对应的端口,点击 Tools(工具) | Port(端口)菜单。可能是 COM3 或更高 (COM1 和 COM2 通常保留给硬件串行端口)。您可以断开 Arduino 板并重新打开菜单;消失的端口对应 Arduino 板。重新连接开 发板并选择该端口。



!!!Note 在 Mac 上应该是类似 /dev/tty.USBmodem 的东西。

升级程序

现在,只需点击 "Upload(上传)" 按钮。等待几秒钟 - 您会看到主板上的 RX 和 TX LED 指示灯闪烁。如果上传成 功,则显示 "Done uploading(上传成功)" 消息。



上传结束几秒钟后,您应该看到电路板上的引脚 13 (L) LED 开始闪烁 (橙色)。如果是这样,恭喜你! Seediuno 成功运行了。



Linux 系统用户

对于 Linux 用户, 请跳转到 在 Linux 上安装 Arduino

资源下载

- Schematic
 - Seeeduino V4.2 in EAGLE file
 - Seeeduino V4.2 in PDF
 - Seeeduino V4.0 in EAGLE file
 - Seeeduino V4.0 in PDF
- Datasheet
 - ATmega328P
 - ATmega16U2
- Download above all
- References
 - Getting Started with Arduino
 - Arduino Language Reference
 - Download the Arduino Software(IDE)

- Arduino FAQ
- Arduino Introduction
- Wikipedia page for Arduino
- How to fit RF Explorer 3G+ IoT modules on Seeeduino

FAQ

Q1. Arduino UNO 和 Seeeduino V4 有什么区别

Seeeduino V4 与 Arduino UNO 完全兼容。主要差异如下:

- 使用 micro USB 来为开发板供电和编程
- 3 个板载 Grove 接口
- 3.3/5V 电源开关
- DC-DC 电路代替 LDO, 效率更高
- 其他电路改进

Q2. 无法上传代码至 Seeeduino V4

请检查:

- 电源指示灯是否点亮
- 是否选择正确的端口和电路板 (Seeeduino V4)
- 重启 Arduino IDE,再次尝试