# Linklt Smart 7688 sku: 102110018



Linklt Smart 7688 (一个紧凑型控制器板) 是基于 MT7688 (芯片), 它运行 Linux 的 Open Wrt 系统。该主板专为 用于智能家居的 Rich Application IoT devices 的原型而设计。该板提供足够的内存,能实现强大的视频处理功能。该平台还提供了能在 Python, Node.js 和 C 编程语言中创建设备应用程序的选项。 该板只是 MediaTek Linklt Smart 7688 平台的一部分,这个平台还包括其他开发板。

!!!Note 本页仅引导您开始使用此开发板。 有关完整的指南,请参阅 资源下载.

## 产品特性

- 单输入/输出 Wi-Fi 802.11 b/g/n。
- 支持 GPIO, I<sup>2</sup>C, I<sup>2</sup>S, SPI, UART, PWM 和 Ethernet 引脚端口。
- 580 MHz MIPS CPU。
- 32MB 闪存和 128MB DDR2 内存。
- 丰富的外设连接选项。
- 支持额外 SD 卡储存。

### 创意应用

- 用于智能家居的 Rich application IoT Devices
- 机器人

## 规格参数

项目	特征	规格
	芯片组	MT7688AN
MDU	核心	MIPS24KEc
IVIF O	主频	580MHz
	工作电压	3.3V
PCB Size 尺寸 55.7 x 26		55.7 x 26 mm
Mamon	Flash	32MB
Wentory	RAM	128MB DDR2
Power Source	USB 供电	5V (USB micro-B)
Fower Source	VCC 供电	3.3V (Pin Breakout)
CPIO	引脚数	22 (MT7688AN)
GFIO	电压	3.3V
	引脚数	4 (MT7688AN)
	电压	3.3V
	最大分辨率	7位(可自定义)

最大频率@分辨率

100kHz@1-bit, 50kHz@2-bit, 25kHz@3-bit, 12.5kHz@4-bit, 6.25kHz@5-bit, 3.125kHz@6-bit, 1.5625kHz@7-bit (Standard mode)

40MHz@1-bit, 20MHz@2-bit, 10MHz@3-bit, 5MHz@4-bit, 2.5MHz@5-bit, 1.25Mhz@6-bit, 625kHz@7-bit (Fast mode)

External Interrupts 引脚数 22 (MT7688AN) SPI 数量 1 (MT7688AN) 引脚数 P22, P23, P24 (Shared with onboard flash), P25 最大频率 25 MHz SPI Slave 数量 1 (MT7688AN) 引脚数 P28, P29, P30, P31 最大频率 25 MHz I<sup>2</sup>S 数量 1 (MT7688AN) 引脚数 P10, P11, P12, P13 I<sup>2</sup>C 数量 1 引脚数 P20, P21 速度 120K/400K UART Lite 数量 3 (MT7688AN) 引脚数 P8, P9, P16, P17, P18, P19 最大速度 0.5Mbps USB Host 数量 1 (MT7688AN) 引脚数 P6, P7 数量 Micro-AB ICommunication Wi-Fi 1T1R 802.11 b/g/n (2.4G) Ethernet 1-port 10/100 FE PHY 引脚数 P2, P3, P4, P5 User Storage SD Card Micro SD SDXC

硬件概述



产品清单

零件名	数量
LinkIt <sup>TM</sup> Smart 7688	1PC
使用手册	1PC

## 入门指导

连接到嵌入式操作系统

**!!!Note** 手册中介绍了两种方法。 在这里,我们只展示了难度更高的方式(使用 USB to Serial 适配器)。 但 是,从长远来看你会受益匪浅。

需要的素材

- Linklt Smart 7688 × 1
- USB cable (type A to micro type-B) × 2
- USB to Serial adapter × 1
- Jumper wires × 3

#### 在 Windows 系统上

1. 安装 PuTTy. PuTTY 提供使用 SSH (Secure Socket Shell)的系统控制台环境来访问开发板的操作系统。

2. 安装 Bonjour 打印服务 (可用于 Windows 7, Windows 8, Windows 10).

**3.** 安装驱动程序 如果您使用基于 FTDI 芯片的 USB 线缆,请从 这里 下载并安装其驱动程序。如果您遇到有关 最新驱动程序的问题,请尝试安装 以往版本。

4. 接下来,您需要将 Serial-to-USB 线缆连接到 LinkIt Smart 7688 的 UART 引脚,如下表所示:

#### USB 适配器上的引脚 Linklt Smart 7688 上对应的引脚

Pin RX	Pin 8
Pin TX	Pin 9
Pin GND	Pin GND



**5.** 串口连接好 USB 线缆后,打开设备管理器并注意 COM 端口号,如下所示。这个数字会因不同的计算机而 异。



6. 启动 PuTTY 终端,输入在设备管理器中找到的 USB 设备的 COM 端口号,单击 Serial 单选按钮,在 Speed 框中键入 57600,单击 Open,如下图所示。

Category:			
Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Colours	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Serial line COM9 Connection type: Raw Telnet Rlogin SSH Serial Load, save or delete a stored session Saved Sessions		
Connection → Data → Proxy → Telnet → Rlogin → SSH → Serial	Default Settings Load Save Delete		
	Close window on exit: Always Never Only on clean exit		
About	Help Open Cancel		

7. 现在,您将会看到在 Linux 控制台中打印文本。

在 Mac 系统上

1. 如果需要,请安装驱动程序。请查阅线缆制造商的网站了解 Mac 上的驱动程序要求和安装说明。

2. 将线缆插入 PC / 笔记本电脑,并将线缆连接到 Linklt Smart 7688。

3. 打开终端会话。

**4.** 在终端中键入 **ls /dev/cu\***。 您会看到设备列表。寻找类似于 cu.usbserial-XXXXXXXXX 的东西,其中 XXXXXXXX 通常是一个随机标识符。这是用于访问系统控制台的串行设备。例如:

\$ls /dev/cu\*

/dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port

/dev/cu.Bluetooth-Modem

/dev/cu.pablop-WirelessiAP

/dev/cu.usbserial-A6YMCQBR

**5.** 使用屏幕实用程序连接到串口,并将波特率设置为 57600,这是因为默认情况下系统控制台的波特率为 57600。例如:

\$screen /dev/cu.usbserial-XXXXXXXX 57600

**6.** 现在您要连接到系统控制台。在终端中按 ENTER 键显示提示符。您将注意到,提示符与您的 OS X 终端应用 程序的提示符不同,它是 Linklt Smart 7688 提示符,像下面这样:

root@myLinkIt:/#

7. 您现在可以通过此控制台更改 Linklt Smart 7688 系统。

在 Linux 系统上

1. 如果需要,请安装驱动程序。请查看线缆制造商的网站了解 Linux 上的驱动程序要求和安装说明。

2. 插入线缆并连接到 Linklt Smart 7688。

3. 打开终端会话。

**4.** 在终端中键入 **ls /dev/ttyUSB\***。您应该看到设备列表。寻找类似于 cu.usbserial-XXXXXXXX 的东西,其中 XXXXXXXX 通常是一个随机标识符。这是用于访问系统控制台的串行设备。例如:

\$ls /dev/ttyUSB\*
/dev/ttyUSB0

**5.**使用屏幕实用程序连接到串口,并将波特率设置为 57600,这是因为默认情况下系统控制台的波特率为 57600。例如:

\$sudo screen /dev/ttyUSB0 57600

\*\*6.\*\*现在您应该连接到系统控制台。在终端中按 ENTER 键显示提示符。 您将注意到,提示符已成为不同的常规应用程序,它是 Linklt Smart 7688 提示符,它类似于以下内容:

root@myLinkIt:/#

7. 您现在可以通过此控制台更改 Linklt Smart 7688 系统。

运行 Blink 示例

#### 需要的素材

- Linklt Smart 7688 x 1
- USB cable (type A to micro type-B) x 1
- USB to Serial adapter x 1
- Jumper wires x 3

#### 运行 Blink

1. 使用 micro-USB 电缆打开电路板(仅连接 USB 电源接口,而不是 USB 主机接口)。



2. 启动 PuTTy 并使用 USB 使串行适配器连接到系统,如前几节所示。

3. 输入 python /loT/examples/blink-gpio44.py 然后按 Enter 来运行 Blink 示例。

!!!note 请注意,在第一个单词 python 之后有 1 个空格,否则将找不到到该示例。

4. 大约 2 秒后, 您会看到 Wi-Fi LED 稳定地闪烁。

5. 在系统控制台中键入 CTRL + C 将终止该示例。

连接到互联网(切换到站模式)

有两种 Wi-Fi 模式: AP 模式和站模式。请参阅 这里 了解它们之间的区别。

1. 通过 micro-USB 线缆为主板上电。

2. 打开计算机上的 Wi-Fi 连接实用程序,并连接到名为 Linklt\_Smart\_7688\_XXXXXX 的接入点。XXXXXX 是一种 硬件标识符,不同的开发板可能会有所差异。

Currently connected to:	47	ſ
Internet access		
Dial-up and VPN	^	
	4	
	^	
mtkemp	Connected	
mtkcs	Itter	
mtkcs_1	Ine	
mtkguest	Sall.	
LinkIt_Smart_7688_1B09F3	3.11	
Information sent over this net others.	work might be visible to	
Connect automatically	Connect	
Open Network and S	Sharing Center	5.44

**3.** 通过 mylinkit.local/ 或 192.168.100.1 打开浏览器,设置 root 的密码并登录。单击右上角的 Network。

Welcome to MediaTek Linklt Smart 7688	For advanced network configuration, go to OpenWr		
System information	Network		
<b>Platform information</b>			
Device name			
mylinkit			
Current IP address			
192.168.100.1			
Account information			
Account			
root(default)			
Password *			
•••••			
	NFIGURE		

**4.** 选择 Station mode, 然后单击右侧的 Refresh 或向下滑动以查找要连接的 AP。选择 AP 后,如果有需要请 输入密码。单击 Configure & Restart 完成,如下所示。然后等待约 30 秒钟来切换模式。



Welcome to MediaTek Linklt Smart 7688

For advanced network configuration, go to OpenWrt.

	Network
Network setting	
O AP mode	
Detected Wi-Fi network * mtkemp ( 83 % )	$\bigcirc$
REFRESH	
Password	
SHOW PASSWORD	
CANCEL CONFIGURE S	RESTART

- 5. 启动 PuTTy 并通过 USB 把系统连接到串行适配器,如上一节所示。
- **6.** 输入 ifconfig 然后找到 inet addr 的 IP 地址,如下所示:

root@my1	linkit:/# ifconfig
apcli0	Link encap:Ethernet HWaddr 9E:65:F9:0B:09:CE
	inet addr:192.168.16.249 Bcast:192.168.17.255 Mask:255.255.254.0
	<pre>inet6 addr: fe80::9c65:f9ff:fe0b:9ce/64 Scope:Link</pre>
	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
	RX packets:0 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
	TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	collisions:0 txqueuelen:1000
	RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
br-lan	Link encap:Ethernet HWaddr 9C:65:F9:1B:09:6A
	inet addr:192.168.100.1 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0
	inet6 addr: fd85:5e0f:898e::1/60 Scope:Global
	inet6 addr: fe80::9e65:f9ff:fe1b:96a/64 Scope:Link
	UF BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
	RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	TX packets:111 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	collisions:0 txqueuelen:0
	RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:17922 (17.5 KiB)
eth0	Link encap:Ethernet HWaddr 9C:65:F9:1B:09:6A
	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
	RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	TX packets:125 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	collisions:0 txqueuelen:1000
	RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:21020 (20.5 KiB)
	Interrupt:5

**!!!Note** 重新启动系统后仍将进入站模式。 按 Wi-Fi 按钮至少 5 秒钟可切换回 AP 模式。注意:需要使用 reboot 命令重启嵌入式操作系统。

7. 在浏览器的新 Tab 中键入 IP,您可以登录到 Web 用户界面配置系统。

8. 现在主机和 Linklt Smart 7688 都连接到互联网。 在控制台中键入 ping www.mediatek.com, 您将看到:

ro	ot@myLi	inkIt:	:/# ping	www.mec	liatek.	.com		
PII	NG WWW.	.media	atek.com	(175.98	3.146.3	37): 56 d	lata bytes	
64	bytes	from	175.98.1	46.37:	seq=0	ttl=245	time=39.076	ms
64	bytes	from	175.98.1	46.37:	seq=1	ttl=245	time=38.717	ms
64	bytes	from	175.98.1	46.37:	seq=2	ttl=245	time=39.250	ms
64	bytes	from	175.98.1	46.37:	seq=3	ttl=245	time=118.304	ms
64	bytes	from	175.98.1	46.37:	seq=4	ttl=245	time=118.949	ms

9. 现在,您可以通过互联网在开发板上配置系统。

演示:一个 Hello world 的示例

IIINote 为了避免本地应用程序开发中的内存不足,您应该在更强大的主机环境中设置本机应用程序开发环境,从而使您能够交叉编译 Linklt Smart 7688 目标的可执行格式。下表显示了 Linklt Smart 7688 编程语言和主机上相关开发环境的概述。

Programming Tools and libraries language		Applications	Host platforms supported
C/C++	Cross compilation toolchain	System programming	OS X Linux
Python	Python runtime on Linklt Smart 7688	Prototyping Network Arduino bridge library	OS X Linux Windows
Node.js	Node.js runtime on LinkIt Smart 7688	Prototyping Network	OS X Linux Windows

Hello world 示例在 Python 演示

**1.** 使用 FileZilla 并参考这个 教程,服务器 IP ( 替换 主机名 ) 地址是以前 Switch to Station mode 部分中的的 inet addr,用户名是 root,密码是您在该部分中设置的密码。

2. 打开一个文本编辑器,复制并粘贴以下示例代码并保存为 helloworld.py。

```
print "Hello World!"
```

**3.** Copy the file **helloworld.py** into system on target development environment (LinkIt Smart 7688) with FileZilla, place it under the folder **root**.

4. 启动 PuTTy 并使用 USB 连接系统到串行适配器。

5. 将工作目录设置为 /root 并输入 python helloworld.py 来执行。

6. 现在您将会看到 Hello World! 打印在控制台。

资源下载

- [Eagle文件] Linklt\_Smart\_7688
- [PCB图PDF] LinkIt\_Smart\_7688 PCB
- [原理图PDF] LinkIt\_Smart\_7688 Schematic
- [其他资源] Manual
- [其他资源] OpenWrt
- [其他资源] MediaTek LinkIt? Smart 7688 Resources:
- [其他资源] Firmware\_upgrade\_Instruction
- [其他资源] Certificates