FT232 USB UART Board

来自Waveshare Wiki 跳转至: 导航、搜索

说明

产品参数



参数名称	参数				
产品类型	USB转UART TTL电平				
供电电压	5V				
通信速率	300bps ~ 3Mbps				
串口 (TTL 电平)	5V/3.3V				
操作系统	支持 Win7/8/8.1/10/11、Mac、Linux、Android、WinCE 等系统				

接口说明



(/wiki/%E6%96%87%E4%BB%B6:FT232-

引脚名称	引脚功能	输入/输出
VCCIO	可对外接的设备提供 5V 或 3.3V 电压 (通过跳线帽设置)	-
GND	接GND,地引脚	-
TXD	串行数据发送引脚,接 MCU.RX	输出
RXD	串行数据接收引脚,接 MCU.TX	输入
RTS#	请求发送,用于控制数据的发送,接 MCU.CTS	输出
CTS#	清除发送,用于控制数据的发送,接 MCU.RTS	输入
RI#	响铃指示,用于检测外部设备是否响铃,低有效	输入
DCD#	数据载波检测,低有效	输入
DTR#	数据终端就绪,用于控制外部设备,低有效	输出
DSR#	数据集就绪,用于检测外部设备是否就绪,低有效	输入
RESET#	FT232复位引脚,低有效(拉低RESET引脚,FT232复位)	输入
CBUS0-CBUS4	I/O引脚	输出/输入

功能说明

FT232 USB UART Board 是一种将 USB 接口转换为TTL电平的UART串口模块。通过这种转换器,可以实现将计算机或其他设备的 USB 接口连接到 TTL 逻辑电平设备,如单片机、传感器等,从而实现数据通信。

使用

Windows

驱动

FT232有VCP和D2XX两种驱动:

- VCP (Virual COM Port 虚拟串口) 驱动: PC 端将识别为串口, 使用串口协议。
- D2XX 驱动: PC 端将识别为 USB 口, 需要使用 API 函数进行操作。

本产品提供的是 VCP 范例,所以,下面我们仅讨论 VCP 驱动的安装。以Windows10 64位系统为例,介绍驱动程序的安装步骤:

■ 驱动下载: FT232驱动-Windows 64位 (https://www.waveshare.net/w/upload/f/f3/FT232_Driver_64.zip)



设备连接

- 连接评估板到 PC 机
- 完成驱动程序的安装后,将评估板连接到 PC 机的 USB 口, PC 将发现新硬件。
- 鼠标右键单击左下角Window图标"开始",选择设备管理器",打开后如下图所示:



(/wiki/%E6%96%87%E4%BB%B6:FT232_device_manager.png)

COM端口设置 (可选)

串口模块端口号可能会发生变化,可以通过以下步骤配置为指定的COM口,方法如下:

鼠标右键单击对应的 COM 端口,在窗口中点击"端口设置",再点击"高级,从下来菜单中选择需要的(没被其它设备占用) COM 端口号即可:



Linux

以RPI为例,使用默认驱动即可,连接设备后通过下面指令查询串口设备名字即可使用:

	1
lsush	
15450	
ls /dev/ttvllSB*	



Android

以安卓手机通过FT232连接到电脑为例说明:

■ 通过OTG转接线连接FT232的USB到安卓手机的USB口,同时通过USB接口连接另一个FT232和电脑:



(/wiki/%E6%96%87%E4%BB%B6:FT232-mobile_phone.png)

- 下载安卓串口助手 (https://www.waveshare.net/w/upload/e/ef/SerialTool_Android.zip)到安卓设备, 解压后安装
- 出现是否允许应用访问USB设备提示,确定即可
- 手机串口助手输入要发送的字符串,电脑那边在串口助手sscom收到对应的字符串,反之亦然



这里用到的安卓串口助手已经集成了FT232驱动,无需额外安装驱动;您也可以用 FTDI 的安卓源码定向开发可以驱动FT232的 APP

MacOS

首先点击下载安装驱动 (https://www.waveshare.net/w/upload/6/6e/MAC_FT232_Driver_D2XX1.4.24.7z)

驱动安装教程:点击查看教程 (https://www.ftdichip.cn/Support/Documents/AppNotes/AN_134_FTDI_Drivers_Installation_Gui de_for_MAC_OSX.pdf)

安装完成之后打开串口助手即可(MAC可以直接网上下载串口调试助手)。

资料

文档

- 用户手册 (https://www.waveshare.net/w/upload/d/d0/FT232-USB-UART-Board-UserManual.pdf)
- FT232 USB UART Board原理图 (https://www.waveshare.net/w/upload/c/c2/FT232-USB-UART-Board-type-A-Schematic.p df)
- USB TO TTL原理图 (https://www.waveshare.net/w/upload/b/bf/USB-TO-TTL-Schematic.pdf)

视频

■ 演示视频 (/wiki/FT232-USB-UART-Board-Video) 🔤 (/wiki/FT232-USB-UART-Board-Video)

软件

- VCP Driver (或者从FTDI官网下载 (https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/)):
 - FT232驱动-Windows 32位 (https://www.waveshare.net/w/upload/2/2c/FT232_Driver_32.zip)
 - FT232驱动-Windows 64位 (https://www.waveshare.net/w/upload/f/f3/FT232_Driver_64.zip)
 - FT232驱动-MAC-x64 (https://www.waveshare.net/w/upload/6/6e/MAC_FT232_Driver_D2XX1.4.24.7z)
- 串口调试助手Windows (https://www.waveshare.net/w/upload/5/5f/Sscom.7z)
- 串口调试助手(带驱动)Android (https://www.waveshare.net/w/upload/e/ef/SerialTool_Android.zip)

■ PuTTY串口查看软件 (https://www.waveshare.net/w/upload/5/56/Putty.zip)

数据手册

FT232R (https://www.waveshare.net/w/upload/b/b5/FT232R.pdf)

谨防假冒

已发现市面上有此产品的假冒伪劣品,使用劣质材料,没有测试。敬请注意! 可联系我们,确认你在其他网店浏览的或已购买的是否为正品。 更多信息请参见打假声明 (https://www.waveshare.net/help_center/statement.htm)。

更多应用案例

安卓串口助手apk源码详解 (https://github.com/freyskill/SerialPortHelper)

FAQ

问题: USB TO TTL这个最大波特率是多少?

FT232RL最大波特率可以达到3Mbps。

问题: WIN7驱动安装失败?

安装这个驱动:

FT232-WIN7-Driver (https://www.waveshare.net/w/upload/0/0c/CDM_v2.08.30_WHQL_Certified.zip)

问题:出现USB Serial Converter的感叹警告?

手动安装安装这个驱动: FT232_Driver_WIN11_64(1) (/wiki/%E6%96%87%E4%BB%B6:FT232_Driver_WIN11_64(1).zip)

	应用和功能(F)	
	电源选项(O)	
	事件查看器(V)	
	系统(Y)	
	设备管理器(M)	
	网络连接(W)	
	磁盘管理(K)	
	计算机管理(G)	
	Windows PowerShell(I)	
	Windows PowerShell (管理员)(A)	
	任务管理器(T)	
	设置(N)	
	文件资源管理器(E)	
	搜索(S)	
	运行(R)	
	关机或注销(U) >	
	桌面(D)	
(/wiki/%E6%96%87%E4%BB%B6:Ft232-d	river.gif)	

问题: 1、本模块是否支持win8.1、win10等操作系统呢?

FT232 USB UART Board采用的是FTDI官方的FT232原装芯片,可支持多种操作系统,不同系统的驱动可到官网下载:www.ftdichip.com/FTDrivers.htm

问题: 2、有什么方法可以判断FT232功能是否正常么?

可以将TXD,RXD短接起来,然后在串口调试助手 Windows (https://www.waveshare.net/w/upload/5/5f/Sscom.7z)发送数据 看看有无对应的数据返回,有则功能正常;如下图:



(/wiki/	%E6%96%87	7%E4%E	3B%B6:FT2	232_circle.pi	ng)		
🔥 SSC	COM V5.13.1 Ser	rial/Net da	ata debugger	Author:Tintin,2	618058	@qq.com — 🗆 🗡	<
PORT	COM_Settings	Display	Send_Data	Multi_Strings	Tools	Help	
[11:41:4	45.978]00T→令he	11.					~ 5
[11:41:4	45.983]IN←◆hel	lo					
[11:41:4	46.419]00T→令he	110					
[11:41:4	46.421]IN←✦hel	10					-
[11:41:4	46.827]00T→◇he	110					
[11:41:4	46.829]IN←✦hel	10					
[11:41:4	47.171]00T→◇he	110					
[11:41:4	47.174]IN←✦hel	10					
							\sim
ClearD	ata OpenFile				Se	endFile Stop ClearSend OnTop Clugish SaveConfig EXT -	-1
ComNun	COM8 Silicon La	os CP210x	U. 🚽 🥅 HEXS	how SaveData	Rece	eivedToFile SendHEX SendEvery: 1 ms/Tip AddCrLf	2
	oseCon C	More Sett	ings ∨ Show - hello	Time and Pack	<mark>e</mark> OverTi	me: 2U ms No 1 BytesTo 末尾 ▼ VerifyNone	_
HTS カフ更好	」▼ DIR baudKa	110200					
请您注册	嘉立创吃结尾客户	SEI					~
欢迎使用	考业串口调试工具	ĘSSCOM !	1作者: 习小猫 20	E(J丁),大虾电 OM& Opened	,子网版主 115200	E	: 请
www.da	xia.com 5:28	K:	20	Olvio Opened	1152001	ups,o, i, inone, inone	· //.

(/wiki/%E6%96%87%E4%BB%B6:SSCOM_TTL.png)

问题:两排针,哪一排针是VCC GND TXD RXD;哪一排是5V GND CTS RTS?

标签面朝上,上面一排是VCC GND TXD RXD;下面一排是5V GND CTS RTS,如图:



(/wiki/%E6%96%87%E4%BB%B6:USB_TO_TTL_Pin_UART.png)

温度范围是:-15℃~70℃ 湿度范围是:5%RH~95%RH