版本: V1.1



杭州暖芯迦电子科技有限公司

EPC1EVK-ECGPPG

生命体征检测心电脉搏开发板_使用手册



序号	版本号	修订日期	修订概述	修订人	审核人	批准人	备注
1	V1.0	2023-05-17	创建文档				
2	V1.1	2023-07-14	修改去掉 EMG/EEG				由于EEG/EMG 在同一块开发板 上使用不便,已 单独设立 EEG/EMG的开 发板型号
		×					
		\mathbf{O}					

文档修订记录



目录

文档修订记录	1
1. 简介	4
1.1 生命体征检测心电脉搏开发板	
1.2 OLED 小板	
1.3 反射式灯板模块	
1.4 透射式灯板模块	7
1.5 五导联导联线	7
1.6 ECG导联线	7
1.7 开发板通用设置	
2. Hello world 实例	
2.1 功能介绍	
2.2 定时器功能	
2.3 串口功能	
3. 模拟IIC 读写AT24CXX	
3.1 功能介绍	
3.2 测试效果	
3.3 代码分析	
4. 硬件IIC读写AT24CXX	
4.1 功能介绍	
4.2 测试效果	
4.3 代码分析	
5. 硬件IIC 读写TMP117温度传感器	24
5.1 功能介绍	24
5.2 测试效果	
5.3 代码分析	
6 OLED 实例	27
6.1 功能介绍	
6.2 测试效果	
6.3 代码分析	
7. 硬化:501	30
7. 破开3FI 医收W25Q126 D	30
7.2 测试效果	
7.3 代码分析	
9 22通过抵带口口片手机 222通过	24
8. PC 通过	
6.1 按线刀式 8 2 PC通过BIE 与手机 <i>住</i> 输数据	
9. 	
9.1 日的	
7.41世宙上1F 0.2 測试	
9.5 (5)\(\	
2. I TUTUTUI	お世紀を
1 2	机煟昄心迦电丁州仅有限公司

Tel: 4008605922



10. PPG	
10.1 反射式硬件设置	40
10.2 反射式代码分析	43
10.3 透射式硬件设置	43
10.4 透射式代码分析	44
11. ECG 实例	
11.1 硬件设置	45
11.2 界面及图形	46
11.3 代码分析	46
12. 综合例程使用	47
12.1 下载烧录文件	47
12.2 上位机使用	47
13. 五导联测试说明	
13.1 目的	54
13.2 准备软硬件环境	
13.3 下载DEMO实例	
13.4 上位机软件	
13.5 五导联及对应波形原理	
13.6 硬件分析	63
13.7 导联数据上传格式	65
14. I2S 语音播放实例	67
14.1 硬件设置	67
14.2 代码分析	
14.3 I2S 声音文件.c 生成说明	71
15. PWM实例	
15.1 功能介绍	
15.2 测试效果	
15.3 代码分析	72
附录	
1. 对应电极片位置	
2. 正常心电图	
16. 联系方式	76



1. 简介

1.1 生命体征检测心电脉搏开发板



开发板反面图

- 1) Micro USB接口, PCB供电和USB转串口, 连接到EPC001-UART1;
- 2) 电源选择, 外: 接通USB, 内: 接通锂电池;
- 3) 音频输出接口;
- 4) 通用按键;
- 5) 复位按键;
- 6) UART1, RX, TX隔离光耦;

REV1.1 https://www.nanochap.cn 4



7) SPI0 接口(可接OLED或SPI转串口电路模块);

8) W25Q128, 128M位串行闪存;

9) NAU8810YG, 音频编解码器;

10)CH340E,USB转串口IC;

11) 温度IC(TMP117)PAD;

12) JTAG 调试接口,连接下载调试器,进行程序的下载与调试;

13) IIC1_SDA, IIC1_SCL 接入短路选择(总线挂有:从设备AT24C128, TMP117, NAU8810);

14) GPIO1--7, 13, 16, 17 引出排针, NAU8810YG MCLK引出管脚;

15) GPIO24--31; 功能选择引脚;

16) PPG光电传感器接入端口;

17) BOOTSEL: 芯片启动方式;

启动	〕方式	夏位向軍	
BOOTSEL1	BOOTSEL2	(地址)	引导模式
0	1	0x20100000	选择Flash 主存作为启动区
1	0	0x80000000	选择SRAM作为启动区

18) Batt供电选择;

19) ECG 电极插孔:外接电极贴片;

20) 单导联输入电极选择(凝胶电极/板载金属电极);

21) ECG 左手电极;

22) ECG 右手电极;

- 23) EPC001芯片;
- 24)多路复用IC;

25) 多路复用IC 输入到EPC001 选择拨码开关;

26)锂电池接入端口;

27)隔离DC电源;

28)5导联接入端口;

29) BLE透传模块;

30) LDO;

31) BATT 充电IC;

32) 温度IC TMP117;

33) AT24C128, 128K位串行EEPROM;

34) ECG RLD右腿驱动电极。



注: 21, 22, 34为ECG 的三个电极,分别为左手电极(L)、右手电极(R)、右腿驱动电极(RLD), 双手同时触摸三个电极可采集 ECG 信号。

1.2 OLED 小板





反射式灯板模块图



1.4 透射式灯板模块



透射式灯板模块图

1.5 五导联导联线



五导联导联线图

1.6 ECG导联线



ECG导联线图



1.7 开发板通用设置



使用开发板通用接线设置: 位置1拨码如图; 位置8短路; 位置6接入 micro USB; 位置5拨到如图 位置, 接入 USB 电源供电。

2. Hello world 实例

2.1 功能介绍

- 1) 周期打印 hello world cnt=1...
- 2) 接收串口指令,如: ACT:sy;CMD:reset;则产品重启。
- 3) 涉及到定时器模块,串口模块。

定时器模块实现一个系统节拍软定时器组 串口实现日志输出和调试命令输入

2.2 定时器功能

1) 打开TIMER0 EPG_SYSCON0->FUNCEN |= (0x1<<1); //TIMER0_CLK



2) 初始化定时器

#define SYS OSC 16000000 #define TICK_1MS (SYS_OSC/1000) //系统时钟 //1ms

Timer0MacInit(EPG_TIMER0,TICK_1MS);

//定时器0初始化

	45 46 * 47 * 48⊝ vo	補入≫数:1:走可器石档棒 2:定时器中断周期 // id Timer0MacInit(EPG_TIMER_TypeDef *EPG_TIM	IER,uint16_t a	Cycl)	
	49 { 50 51	//			
	52 53 54	<pre>EPG_TIMER->RELOAD =aCyc1; EPG_TIMER->VALUE = aCyc1;</pre>	//把中断周期时钟数 //设置计时器	放,赋给重装载寄存器] 1
	55 56 57	<pre>EPG_TIMER->INTCLEAR = (0x1<<0);</pre>	//清中断标志	2	
	58 59 60 61	<pre>EPG_TIMER->CTRL = ((0x1<<3) (0x1<<2)); EPG_TIMER->CTRL &= ~((0x1<<2) (0x1<<1)); EPG_TIMER->CTRL = (0x1<<0);</pre>	//中断使能, //选择内部 <u>clk</u> //启动	3	
	62 63 64 65		ر بر بر از		
	66 67 68 }	ClicInstall(Timer0_Handler,TIMER0_IRQn,3);	//启动中断	4	
	和中般国	期赋公完时哭客左哭,		ß	
\bigcirc	清除中断/	标志,为后面开启完时器做准备·			
3	开启定时		\sim		
(4)	启动中断	(中断处理句柄,中断向量,中断优先级)			
Tim	er0_Hand	le() //中断处理函数			
	27° stati 28 E 29 /	c void Timer0_Handler(void) { PG_TIMER0->INTCLEAR = (0x1<<0); //EPG_TIMER0->INTCLEAR = 1;	//清中断标志 //清中断标志		
	30 31 S	SysTimer1msFlag = true;	//1ms 标志	1	
	32 33 S	GoftTimerScan(); return:	//软件定时组图	自减扫描	2
	35 } 36	,			

- ① 设置 1ms 标志, 主循环调用;
- ② 扫描软定时器,即值不为0的软定时器,则自减。



4) 软件定器

TIMER_UART0=0, TIMER_UART1	//串口0 接收空闲倒 //串口1 接收空闲倒	计时	
TIMER OLED,	//OLED	1.01	1
TIMER_IIC,	//IIC		
TIMER_IIS,	//IIS		
	//添加定时器编号		2
TIMER_CNT_MAX,	//软定时器个数	3	
<pre>trimer_CNT_MAX, triming[];</pre>	//软定时器个数	3	
<pre>timer_cnt_max, timer_cnt_max, t</pre>	//软定时器个数 (Timing[inx]==0) // Timing[inx] //	3 (_{定时器到} (获取定时器值	
<pre>timer_CNT_MAX, timer_CNT_MAX, timer_MAX, timer_MAX</pre>	//软定时器个数 (Timing[inx]==0) // Timing[inx] // Timing[inx]=ms //	3 (定时器到 (获取定时器值 (设置定时器值	

- ① 已用软定时器编著号;
- 如要添加软定时器,则在这定义; 2
- 3 软定时器个数;
- ④ 软定时器 API。

系统节拍,会受延时程序影响 5)

系统用节拍标志

13		
14	typedef struct	
15	{	
16	bool m1ms;	//1ms 标志
17	bool m10ms;	//10ms 标志
18	bool m100ms;	//100ms 标志
19	bool m500ms;	//500ms 标志
20	bool m1s;	//1S 标志
21	bool m5s;	//5S 标志
22	bool m10s;	//10s 标志
23	<pre>}sSvsTimeFalgTvpe:</pre>	





Nanochap



2.3 串口功能

- 1) 打开串口模块 EPG_SYSCON0->FUNCEN |= (0x1<<4); // UART0_CLK
- 2) 初始化串口
 - void Uart0MacInit(void)

EPG_gpio_SetAltFunc_GPIOL16_Pin(EPG_GPI00,UART0_RX_PIN,GPI04_UART0_RXD); //ALT FUN 功能为 RXE EPG_gpio_SetAltFunc_GPIOL16_Pin(EPG_GPI00,UART0_TX_PIN,GPI07_UART0_TXD); //ALT FUN功能为 TXD EPG_gpio_SetFuncMode_GPI0L16_Pin(EPG_GPI00,UART0_RX_PIN,GPI0_MODE_ALTFUN); //GPI0配置为 ALTFUNx; //GPI0配置为 ALTFUNx; //GPI0配置为 ALTFUNx;
EPG_UART0->FCR = EPG_UART_FCR_FIF0_EN_Msk; // 使能FIF0 EPG_UART0->DLL = 8; // 配置波特率
//HW8_REG(REG_FCR_ADDR) = 0x81; // rx_fifo_th 8 bytes EPG_UART0->FCR = 0x81; // rx_fifo_th 8 bytes (/ (Fachle Data production of the p
EPG_UART0->IER = EPG_UART_IER_RDAI_EN_Msk; //使能接收中断 3

- ① 置配 TX, RX GPIO;
- ② 设置波特率;
- ③ 使能接收中断;
- ④ 启动中断(中断处理句柄,中断向量,中断优先级)。

3) 串口中断处理 UART0_Handler(void)

static void UART0_Handler(void)

{ //Disable Line status interrupt EDG UNDIG STEP 8- EDG UNDIG TED DUST EN Make	
EPG_UARIO->IER &= ~EPG_UART_IER_RLSI_EN_MSK } if((((EPG_UARTO->IIR & EPG_UART_IIR_INT_TYPE_MS	; k) >> EPG_UART_IIR_INT_TYPE_Pos) == 0x2)
(((EPG_UART0->IIR & EPG_UART_IIR_INT_TYPE_Ms) {	<pre>k) >> EPG_UART_IIR_INT_TYPE_Pos) == 0x6))</pre>
<pre>//Disable Data Ready interrupt //EPG_UART0->IER &= ~EPG_UART_IER_RDAI_EN_M: }</pre>	sk; 1
URxEvent = true; //中断接收事件	2
//接收数据入队 array[tInx]=EPG_UART0->RBR;	2
if(UART0_BUF_LEN<=tInx) tInx= UART0_BUF_LEN-1;	3
TIMER SET(<i>TIMER UARTO</i> , 10): //車筒接收计时器	



- ① 清除中断标志;
- ② 设置接收事件标志;
- ③ 接收到的数据插入接收队列;
- ④ 重置接收空闲时间。
- 4) 接收处理,在主循环中调用,DEMO暂不考虑实时

<pre>{ printf("uart rec over %s %d \n",array,strlen(array)); //打印接收到的数 CmdCheck(array); //数据处理, // 如 // 如 // 如 // 如 // 如 // 如 // 如</pre>	1	:收结束	//》主要议事件,防止没有 //接收倒计到,一组数据接	&&(TIMER_IS_ZERO(<i>TIMER_UART0</i>))
	· 2	//打印接收到的数据 //数据处理,	%d \n",array ,strlen(array));	<pre>{ printf("uart rec over %s CmdCheck(array);</pre>
URxEvent = false; //清 接收事件标志 Uart0BufInit(); //清 接收缓存	3	//清 接收事件标志 //清 接收缓存		URxEvent = false; Uart0BufInit();

- ① 判断有接收事件并接收结束;
- ② 处理接收数据;
- ③ 清空接收缓存。

5) 测试效果

I

实例对应工程文件: ../project-hello_world

通讯端口 串口设置 显示 发送 多字符串 小工具 帮助 [10:55:07.688]收←◆hello world cnt=154		多条字符串发送 ↓_+_32/GT32	TSP STC/TAP15 TSP		
		· TESTERA	→1010,22010-201 →17冊4	13	11000
[10.55.00.003]MX Theilo World Cht-155		一 欢迎您使用SSCOM!	欢迎语	2	1000 -
[10:55:09.689]收+ ◆hello world cnt=156	5	✓ 1401150d		0	1000
[10:55:10.692]₩z←◆hello world cnt=157	5	✓ 1400140d		0	1000
		✓ 1201130d		0	1000
[IU:55:II.692]WX + Thello world cht=158		✓ 1101120d	7无注释	0	1000 _
[10:55:12.693]收+ ◆hello world cnt=159		✓ 18001804	8无注释	0	1000
[10:55:13 695]₩v←◆hella world ant=160			9无注释	0	1000
			10无注释	0	1000
[10:55:14.695]收+◆hello world cnt=161			11无注释	0	1000
[10:55:15.696]收←◆hello world cnt=162		1	12无注释	0	1000
[10:55:15,027] 半一个ACT:CMD:			13无注释	0	1000
[10:35:15:321])@ / ♥ Act: sy, GHD: reset,		ACT:sy;CMD(reset)	14无注释	0	1000
[10:55:15.944]收←◆uart rec over ACT:sy;CMD:reset;	T		15无注释	0	1000
SV.		_	16无注释	0	1000
			17无注释	0	1000
resetañys reset 🖌 🖌			18无注释	0	1000
		_	19无注释	0	1000
[10:55:16.966]收←◆hello world cnt=1			20无注释	0	1000
[10:55:17.967]收←◆hello world cnt=2			21无注释	0	1000
	~ I		22无注释	0	1000
清除窗口 打开文件	发	送文件 停止 清发送区	「 最前 「 English _ 保存	参数	扩展 -
端口号 COM4 USB-SERIAL CH340 ▼ F HEX見示 保存数据	匚 接收			v hol	回车换行
	+29-19-10		尼 - hn标验 None	-	
	NGH JH JI	지 아무	CHE _ TOTAL COMP.		
□ RTS I DTR 波特率: 115200 I II COMA40012D9D02C9					<u>^</u>
发送					
50% M.A.					

I



3. 模拟 IIC 读写 AT24CXX

在通用设置基础上,位置3短路。



7,

3.1 功能介绍

实现对 AT24CXX u8, u16, u32 字符串指定位置读写。



3.2 测试效果



- 1) 模拟IIC实始化
- 2) 读写AT24CXX 测试日志输出

3.3 代码分析

实例对应工程文件: ../project-IIC_SIM_AT24C128

1) lic1GpioInit()



- ① 配置 GPIO 为普通功能;
- ② 设置 GPIO 上拉。



2) EpclicInit()

<pre>static bool initflag=false; //I</pre>	IIC总线只初始化一次,	
if(initflag == true)		
{		
return &sgI2cApi	4	
}		
//==		
<pre>printf("SIM IIC init\n");</pre>		
Iic1GpioInit(); //GPIO 初始化		
	2	
//模拟IIC SCL SDA 设置		
<pre>memset((void*)&gSimIic,0,sizeof(sSimIic</pre>	cTvpe));	
gSimIic.SDA IN=simSdaIn:	ST - 775	
gSimIic.SDA OUT=simSdaOut:		
gSimTic.Clr TIC SCL=simClrScl:		
gSimTic.Clr TIC SDA=simClrSda:	3	
gSimTic.READ_SDA=simReadSda:	5	
gSimTic Set TIC SCL=simSetScl:		
gSimTic Set TIC SDA-simSetSda:		
goimile.set_iie_spa=simsetsuu,		
memset((void*)&sgI2cApi,0,sizeof(licMac	cApiTvpe));	
//初始化模拟IIC 总线		
<pre>simIicMacInit(&gSimIic.1.&sgI2cApi):</pre>	4	
initflag = true;		

- ① 总线只初始化一次,如果在己初始化之后再次调用,则只返回总线 API;
- ② GPIO 初始化;
- ③ 模拟 IIC SCL SDA 设置,底层模拟时序时会调用;
- ④ 初始化模拟 IIC 总线。

3) simIicMacInit()

<pre>sDelayTime =aDelay;</pre>	//速度参数设置,软件延时时间	
<pre>pSimIic = aSimIic;</pre>	a;	
//总线API 回调设置		
nAni->mAdd16 PBuf -sim	I2C ReadBuffer:	
pApi->mAdd16 RByte =sin	mI2C ReadByte;	
pApi->mAdd16_WBuf =sim	I2C_WriteBuffer;	
pApi->mAdd16_WByte =sin	mI2C_WriteByte;	
		4
nAni->mAdd8 WByte =sim	I2C_Add8_WriteByte; //寄存器地址为8字节	

1

- ① 模拟 IIC 速度设置,主要影响摸拟时序时,电平持续时间;
- ② 总线 API 回调设置。



4) At24cXXTest()

orintf("===========	读写 字节 操作 \n");
result=At24c128_Hand printf("读 地址= %x 值:	<pre>dler->mAdd16_RByte(DEVICE_ADD_AT24C128,tregadd,&tmp); = %x \n",tregadd,tmp); 1</pre>
lata = tmp+1;	
result =At24c128_Han printf("写 地址= %x 1	ndler->mAdd16_WByte(DEVICE_ADD_AT24C128,tregadd,data);
mp =0; result=At24c128_Hand printf("读 地址= %x 値:	<pre>dler->mAdd16_RByte(DEVICE_ADD_AT24C128,tregadd,&tmp); = %x \n".tregadd,tmp); 3</pre>
printf("=========	读写 字节 操作 \n");
+24cvvSavol122(Av4E6	20 inc): (//#=1122
t24cxxSaveU32(0x450 inc=At24cxxReadU32(.nc = tinc+1;	90, inc); //读写U32 (0×4500); 4
<pre>t24cxxSaveU32(0x450 inc=At24cxxReadU32(nc = tinc+1; t24cxxSaveU16(0x470 inc1=At24cxxReadU16 nc1 = tinc1+1;</pre>	00,inc); //读写U32 (0x4500); 4 30,inc1); //读写u16 5(0x4700); 5
<pre>t24cxxSaveU32(0x450 inc=t24cxxReadU32(inc = t inc+1; t24cxxSaveU16(0x470 inc1=At24cxxReadU16 nc1 = t inc1+1; t24cxxSaveU8(0x4800 inc2=At24cxxReadU8(inc2 = t inc2+1;</pre>	00,inc); //读写U32 (0x4500); 4 30,inc1); //读写U16 5(0x4700); 5 3,inc2); //读写U8 6

- ① 读指定地址(16位地址格式)1字节数;
- ② 写指定地址(16 位地址格式)1 字节数;
- ③ 读指定地址(16位地址格式)1字节数,比较二次读出不一样,则是有变化;
- ④ 读写 u32 类型数据;
- ⑤ 读写 u16 类型数据;
- ⑥ 读写 u8 类型数据;
- ⑦ 读写字符串。

4. 硬件 IIC 读写 AT24CXX

4.1 功能介绍

接图方式与模拟 IIC 读写 AT24CXX 实现对 AT24CXX u8, u16, u32 字符串指定位置读写



4.2 测试效果

r	1	通讯端口 串口设置	显示	发送	多字符串	小工具	帮助	联系作者	大虾论坛
	1	HW TTC init			1		- 25		
	¢	read aa 9 0, 310)						
		write aa 9 0, 714	1						
		write aa 9 U, 714	1						
		writehuffer 0.0 0	7144						
		readbuffer 0 0 0,	3100	123456	789abced				
		At24cxxSaveStr 0,	7144						
	L.	At24cxxReadStr 0,	3100						
	Ш	tstr qwertyuiop							
		At24cxxSaveU32 U,	/144					2	
		At24cxxRead032 0,	7144					2	
		At24cxxRead116 0.	3100						
		At24cxxSaveU8 0,	7144						
		At24cxxReadU8 0, 3	3100						
		read32 1 read10	61 re	ad8 1					
S	đι	read as f U, 310					- 22		
		write aa f U, 714	1						
	П	write aa r 0, 714 read as f 0 3100	±						
		writebuffer 0.0 0.	7144						
		readbuffer 0 0 0,	3100	123456	789abced				
	ł	At24cxxSaveStr 0,	7144						
À		At24cxxReadStr O,	3100						
		tstr qwertyuiop							
		At24cxxSaveU32 U,	7144						
	1	At24cxxRead032 0,	7144						
		At24cxxReadU16 0.	3100						
		At24cxxSaveU8 0,	7144						
	1	At24cxxReadU8 0, 3	3100						
		read32 2 read10	62 re	ad8 2					
		read as e8 U, 310	JU						
		write as $e0 = 0$, 71 , r_1	14						
		read as e8 0, 310	5						
	1	writebuffer 000,	7144						
		readbuffer 000,	3100	123456	789abced				
	ł	At24cxxSaveStr 0,	7144						
		At24cxxReadStr U,	3100						
		tstr qwertyulop	7144						
		At24cxxReadU32 0.	3100						
		At24cxxSaveU16 0,	7144						
		At24cxxReadV16 0,	3100						
		At24cxxSaveU8 0,	7144						
		At24cxxReadU8 0,	3100	10.0					
		read <i>32</i> 3 readl	oj re	ado ර					

1) 模拟 IIC 实始化

2) 读写 AT24CXX 测试日志输出



4.3 代码分析

实例对应工程文件: ../project-IIC_HW_AT24C128 打开 HW_IIC 宏, 使能硬件 IIC

Sim	TxMac.c 🛛 🚨 hello.c	UserSys.c	BepcMac.c ⊠	At24c128test.c	
10	<pre>#include "/comm</pre>	non/fir.h"			
11	<pre>#include <stdint.< pre=""></stdint.<></pre>	.h>			
12	<pre>#include <string.< pre=""></string.<></pre>	.h>			
.3	<pre>#include "/comm</pre>	non/myiomap.	n"		
4					
15	<pre>#include "UserSys</pre>	s.h"			
6					
17	static IicMacApi	Type sgI2cAp	i;		
L			analisia di katalan di	4	
19	<pre>#define HW_IIC</pre>		//如果使用硬件IIC		
20		(0121020)			
1	#define SDA_PIN	14			
22	#define SCL_PIN	15			
23					
24					
25	<pre>#ifdef HW_IIC</pre>				
26					
27					
289	//=====================================		=======		
29	//IIC GPIO 初始化				
300	static void Iic10	<pre>SpioInit(void</pre>	d)		
24		7		X	
				\sim	

1) Iic1GpioInit()

EPG_gpio_ClrFuncMode_GPIOL16_Pin(EPG_GPI00, SD_)	PIN, GPIO_MODE_MSK); PIN, GPIO_MODE_MSK);	//清空GPIO 模式配置位
EPG_gpio_ClrAltFunc_GPIOH16_Pin(EPG_GPIO0, SDA_P: EPG_gpio_ClrAltFunc_GPIOH16_Pin(EPG_GPIO0, SCL_P:	IN, GPIO_MODE_MSK); IN, GPIO_MODE_MSK);	//清空GPIO 功能配置位
EPG_gpio_SetFuncMode_GPIOL16(EPG_GPIO0, 0xA00000 EPG_gpio_SetAltFunc_GPIOL16(EPG_GPIO0, 0x5000000	00); 00);	1 //配置为ALT FUN 功能 //ALT FUN 功能为 IIC
//清下位, 置上拉 :PG_gpio_ClrPull_Down_Pin(EPG_GPIO0,SDA_PIN);	//clear pulldown gpio14	

- ① 配置 GPIO 为普通功能;
- ② 设置 GPIO 上拉。



2) EpclicInit()

calle bool initilag=taise;	//IIC总线只初始化一次,因为同一个IIC总线会挂载多个外设,防止重复初始化
f(initflag == true)	//已初始化,
return &sgI2cApi }	1
<pre>//== printf("HW IIC init\n");</pre>	
<pre>Iic1GpioInit();</pre>	//GPIO 初始化 //首华#新始化
<pre>nemset((void*)&sgI2cApi,0,sizeo LicMacInit(EPG_I2C1,9,&sgI2cApi</pre>	f(IicMacApiType)););

- ① 如果总线已初始化,则直接返回总线 API 接口;
- ② GPIO 初始化;
- ③ 初始化总线(硬件 IIC 结构体, IIC 速度, 返回的总线 API);
- ④ 返回总线 API 接口。



3) simIicMacInit()

```
627 */
   628® void IicMacInit(EPG_I2C_TypeDef *EPG_I2C,u16 ClockDiv,IicMacApiType *pApi)
   629 {
   630
   631
           u8 tDiv =(u8)(ClockDiv&0x3f);
                                                                               1
   632
   633
           //复位IIC 总线
   634
           EPG_I2C->I2C_CR1 |=EPG_I2C_CR1_SWRST_Msk;
           //TIMER_SET(TIMER_IIC,100); //delay_ms(200);
//while(TIMER_GET_MS(TIMER_IIC)!=0);
   635
   636
                                                                             2
   637
           EPG_I2C->I2C_CR1 &=~EPG_I2C_CR1_SWRST_Msk;
   638
   639
   640
   641
           //设置硬件IIC 速度
   642
           EPG_I2C->I2C_CR2 = (tDiv << EPG_I2C_CR2_FREQDIV_Pos);</pre>
    643
           //EPG_I2C->I2C_CR1 = (EPG_I2C_CR1_PE_Msk | EPG_I2C_CR1_DBYPASS_Msk);
    644
           EPG_I2C->I2C_CR1 = EPG_I2C_CR1_PE_Msk;
                                                        //使能外设
                                                                                 3
    645
   646
   647
           sEPG_I2C = EPG_I2C; //
   648
   649
           //IIC API 回调设置
   650
   651
   652
           pApi->mAdd16_RBuf =I2CRBuf;
                                         //16字节地址寄存器 读数组
           pApi->mAdd16_RByte =I2CRByte;
                                         //16字节地址寄存器 读字节
   653
                                                                               4
           pApi->mAdd16_WBuf =I2CWBuf;
                                         //16字节地址寄存器 写数组
   654
   655
           pApi->mAdd16_WByte =I2CWByte;
                                         //16字节地址寄存器 写字节
   656
   657
   658
   659
           pApi->mAdd8_RBuf =I2CAdd8RBuf;
                                                 //8字节地址寄存器 读数组
           pApi->mAdd8 RByte =I2CAdd8RByte;
   660
                                                 //8字节地址寄存器 读字节
           pApi->mAdd8_WBuf =I2CAdd8WBuf;
   661
                                                 //8字节地址寄存器 写数组
           pApi->mAdd8_WByte =I2CAdd8WByte;
   662
                                                 //8字节地址寄存器 写字节
   663 }
   664
    硬件 IIC 波特率参数合法处理;
(1)
(2)
    硬件 IIC 复位;
    硬件 IIC 波特率设置,并使能外设;
(3)
    IIC 总线 API 设置,上层使用 IIC 时,调用。
(4)
At24cXXTest()
23
24 //AT24CXX注册
25⊖/*
26 设备注册到总线,取的总线API
27 */
28<sup>®</sup> void At24cxxRegister(void)
29 {
30
          At24c128_Handler=NULL;
31
         At24c128_Handler=EpcIicInit();
                                                             //取的总线API
```

IIC 总线 API;

把 AT24CXX 注册到总线

4)

(1)

```
46 //向AT24CXX 指定位置写入一个32位的值
47 //输入参数: addr: 写入的位置
48 //
          val:要写入的值
49 void At24cxxSaveU32(u16 addr,u32 val)
7◎//向AT24CXX 指定位置读出一个32位的值
8 //输入参数: addr: 写入的位置
9 //输出参数:读出的值
0 u32 At24cxxReadU32(u16 addr)
2 //向AT24CXX 指定位置写入一个16位的值
'3 //输入参数: addr: 写入的位置
4 //
        val:要写入的值
'5@void At24cxxSaveU16(u16 addr,u16 val)
83⊖ / / 向AT24CXX 指定位置读出一个16位的值
84 //输入参数: addr: 写入的位置
85 //输出参数:读出的值
86⊕u16 At24cxxReadU16(u16 addr)
 - - -
99 //向AT24CXX 指定位置写入一个8位的值
100 //输入参数: addr: 写入的位置
101 //
        val:要写入的值
102 void At24cxxSaveU8(u16 addr,u8 val)
109<sup>☉</sup> / /向AT24CXX 指定位置读出一个8位的值
110 //输入参数: addr: 写入的位置
111 //输出参数:读出的值
112⊕u8 At24cxxReadU8(u16 addr)
L24 //向AT24CXX 指定位置写入一个字符串
L25 //输入参数: addr: 写入的位置
L26 //
          str:要写入的字符串
L27@ void At24cxxSaveStr(u16 addr, char *str)
4<sup>☉</sup> / /从AT24CXX 指定位置读了一个字符串,
5 //输入参数: addr: 写入的位置, str:读出的字符串, alen:要读字符串长度
6 void At24cxxReadStr(u16 addr, char *str, u16 alen)
```

 实现 AT24CXX 操作函数 void At24cxxTest(void)。



//
tregadd=0x1034; printf("=======读写 字节 操作========= \n");
result=At24c128_Handler->mAdd16_RByte(DEVICE_ADD_AT24C128,tregadd,&tmp); printf("读 地址= %x 值= %x \n",tregadd,tmp);
data = tmp+1;
result =At24c128_Handler->mAdd16_WByte(DEVICE_ADD_AT24C128,tregadd,data); printf("写地址= %x 值 %x \n",tregadd,data); 2
<pre>tmp =0; result=At24c128_Handler->mAdd16_RByte(DEVICE_ADD_AT24C128,tregadd,&tmp); printf("读 地址= %x 值= %x \n",tregadd,tmp);</pre>
printf("======== 读写 字节 操作 ============================ \n");
At24cxxSaveU32(0x4500,inc); //读写U32 tinc=At24cxxReadU32(0x4500); 4
At24cxxSaveU16(0x4700,inc1); //读写u16 inc1=At24cxxReadU16(0x4700); inc1 = tinc1+1; 5
At24cxxSaveU8(0x4800,inc2); tinc2=At24cxxReadU8(0x4800); inc2 = tinc2+1; 6
//
At24CxTest1(); //读写字符串测试 At24CxxStrTest(); //读写字符串测试 7
LA Y
〕读指定地址(16位地址格式)1字节数;
② 写指定地址(16位地址格式)1字节数;
③ 读指定地址(16位地址格式)1字节数,比较二次读出不一样,则是有变化;
1) 读写 u32 类型数据;
〕 读写 u16 类型数据;

- ⑥ 读写 u8 类型数据;
- ⑦ 读写字符串。



5. 硬件 IIC 读写 TMP117 温度传感器

5.1 功能介绍

实现对 AT24CXX u8, u16, u32 字符串指定位置读写。 注: 接线方式如: 模拟 IIC 读写 AT24CXX

5.2 测试效果

Taxa 1 (March 1997)			 	 	
STM TIC init buf[0]=e buf[1]=10 buf[1]=0		1			-
t=28.12 buf[0]=e buf[1]=10 buf[1]=0		2			
t=20.12 huf[0]=e huf[1]=11 buf[1]=0 t=28 13		2			
buf[0]=e buf[1]=11 buf[1]=0 t=28.13	3				
buf[0]=e buf[1]=12 buf[1]=0 t=28.14					
but[U]=e but[1]=12 but[1]=0 t=28.14 but[0]=e but[1]=11 but[1]=0					
t=28.13 buf[0]=e buf[1]=11 buf[1]=0					
t=28.13 buf[0]=e buf[1]=10 buf[1]=0					
t=20.12 buf[0]=e buf[1]=10 buf[1]=0 t=28.12					
buf[0]=e buf[1]=10 buf[1]=0 t=28.12					
buf[0]=e buf[1]=10 buf[1]=0 t=28.12 buf[0]=: buf[1]=11 buf[1]=0					
t=28.13 buf[0]=e buf[1]=11 buf[1]=0					
t=28.13 buf[0]=e buf[1]=12 buf[1]=0					
t=28.14					-

- 1) 使用模拟串口
- 2) 从 TMP117 读出温度的 AD 值
- 3) 根据 AD 值计算出的温度

5.3 代码分析

实例对应工程文件: ../project-IIC_TMP117



1) 初始化

03		
949 vo	id UserInit(void)	
95 {	, <i>,</i>	
96		
97	Timer0MacInit(EPG_TIMER0,TICK_1MS);	//定时器0 初始化
98		
99	<pre>Uart1MacInit(UART_BPS_115200);</pre>	//初始化串口1
00	<pre>Tmp117Register();</pre>	//注册 TMP117
01 }		
02		

注: 注册 TMP117, 因为同一个 IIC 总线上可以注册多个从设备。



② 初始化 TMP117 寄存器。



3)

2) 主循环,周期读取温度,并打印

∞void U {	serMain(void)	
wh:	<pre>ile(true)</pre>	
ı	<pre>SysTickPro();</pre>	//系统节拍处理
	if(gSysTime.m500ms)//检测
	<pre>Tmp117Test();</pre>	//TMP117 测试
	} if(gSysTime.m100ms { }) //检测
TMP117	底层读写操作	STEX.
39⊜u1 40 {	<pre>16 TMP117_get_Configuratio</pre>	n(IicMacApiType *p)
41 42 43	<pre>static uint8_t buf[3]; memset((void*)buf,0,3);</pre>	
44 45	p->mAdd8_RBuf(TMP117_Dev	iceID,TMP117_ConfigurationRegister,buf,2); 1
46 47 }	return ((buf[0]<<8) buf[1]);
49⊜vo 50 {	oid TMP117_set_Configuratio	n (IicMacApiType *p,uint8_t first,uint8_t second)
51 52 53	<pre>static uint8_t buf[3]; buf[0]=first; buf[1]=second;</pre>	2
54 55	p->mAdd8_WBuf(TMP117_D	<pre>veviceID,TMP117_ConfigurationRegister,buf,2);</pre>
57 }	L	

注:通过调用总线读写 API,操作 TMP117 寄存器。



6. OLED 实例

6.1 功能介绍



接入OLED模块效果图

6.2 测试效果

如上图所示(接入 OLED 模块效果图)



6.3 代码分析

实例对应工程文件: ../project-OLED

1) 移植 nanochap_oled.c

2) GPIO 初始化

 ●/************************************	********	
* 返回值 : 无 ***********************************	***************************************	
<pre> ovoid OLED_Init(void) { </pre>	4	
<pre>//OLED 模块GPIO 初始化 EPG_gpio_SetFuncMode_GPI EPG_gpio_SetFuncMode_GPI EPG_gpio_SetFuncMode_GPI EPG_gpio_SetFuncMode_GPI EPG_gpio_SetFuncMode_GPI</pre>	COL16_Pin(EPG_GPIO0, OLED_CS, GPIO_MODE_OUTPUT); COL16_Pin(EPG_GPIO0, OLED_SDA, GPIO_MODE_OUTPUT); COL16_Pin(EPG_GPIO0, OLED_DC, GPIO_MODE_OUTPUT); COL16_Pin(EPG_GPIO0, OLED_RST, GPIO_MODE_OUTPUT); COL16_Pin(EPG_GPIO0, OLED_SCL, GPIO_MODE_OUTPUT);	
TIMER_SET(<i>TIMER_OLED</i> ,200 while(TIMER_GET_MS(<i>TIME</i>	<pre>); //delay_ms(200); 2_OLED)!=0); </pre>	
OLED_Config(); OLED_Fill(0x00); }	//oled 初始化 //清屏	
4		Þ

注: 根据 MCU 特性修改 1 部分代码, 配置涉及的 GPIO 为输出模式。



3) GPIO 电平设置宏定义

		510,510	The fereotestic -		nunochup_ol	
*/ #define #define #define #define #define	OLED_CS OLED_RST OLED_SDA OLED_SCL OLED_DC	12 8 10 9 11	//OLED片选 //OLED复位 //OLED数据 //OLED时钟 //OLED时钟	⊨命令 L=数据		
//#endif					2	
#define OLED #define OLED	电平设盂太正义 _SDA_SET _SDA_CLEAR	EP EP	G_gpio_SetData_ToPa G_gpio_ClrData_ToPa	d_Pin(EPG_GPIO d_Pin(EPG_GPIO	0, OLED_SDA) 0, OLED_SDA)	//;nrf //nrf_
#define OLED #define OLED	DC_SET	EP	G_gpio_SetData_ToPa G_gpio_ClrData_ToPa	d_Pin(EPG_GPIO d_Pin(EPG_GPIO	0, OLED_DC) 0, OLED_DC)	//nrf_g //nrf_g
#define OLEC #define OLEC	_SCL_SET _SCL_CLEAR	EP	5_gpio_SetData_ToPa 5_gpio_ClrData_ToPa	d_Pin(EPG_GPIO d_Pin(EPG_GPIO	0, OLED_SCL) 0, OLED_SCL)	//nrf_ //nrf_
#define OLED #define OLED	CS_SET CS_CLEAR	EP EP	3_gpio_SetData_ToPa 3_gpio_ClrData_ToPa	d_Pin(EPG_GPIO d_Pin(EPG_GPIO	0, OLED_CS) 0, OLED_CS)	//nrf_g //nrf_g
#define OLED #define OLED	RST_SET	EP	G_gpio_SetData_ToPa G_gpio_ClrData_ToPa	d_Pin(EPG_GPIO d_Pin(EPG_GPIO	0, OLED_RST) 0, OLED_RST)	//nrf_ //nrf_

- ① 定义 GPIO 端口号;
- ② 定义 GPIO 电平设置宏;

测试代码:

OLED_Init();
please_add_liquid();

//OLED 初始化 //OLED 显示初始化界面



7. 硬件 SPI 读取 W25Q128 ID

7.1 功能介绍



在通用接线设置的基础上,位置2路线设置如图,实现对读取W25Q128 ID。



7.2测试效果

通讯端口 串口设置 显现	云发送多字	神串 小工	具 帮助					
id:ef17 id:ef17 id:ef17					^	stm32/GD32 ISP 多条字符	STC/I F串发送	AP15 ISP
id:ef17 id:ef17 id:ef17						-拖动加宽 [[1]	都大发送	多1 -
id:ef17								ms 1000
id:ef17					_		3	1000
id:ef17						ディー	2	1000
id:ef17						4开注释	0	1000
id:ef17						5无注释	0	1000
id:ef17 id:ef17						6无注释	0	1000
id:ef17						7无注释	0	1000
id:ef17						8无注释	0	1000
id:ef17						9无注释	0	1000
id:ef17 id:ef17						10无注释	0	1000
id:ef17						11无注释	0	1000
id:ef17						12无注释	0	1000
id:ef17						13无注释	0	1000
id:ef17						14无注释	0	1000
Iu.em					v	15无注释	0	1000 👻
清除窗口 打开文件				发送文件	傷	山 清发送区 厂	最前 「	English
端口号 COM10 USB-SERIAL	СН340 💌	☐ HEX显示	保存数据	□ 接收数据至	1文件	F THEX发送 F 定	时发送:	500 m:
	更多串口设置	□ 加时间戳	和分包显示, 20980864	超时时间: 20	m	第1字节至末月	₹ - 加林	痰验 None
RTS DTR 波特率:	115200	AL CONNICCT	LIVEOUCH					
为了更好地发展SSCOM软件 请您注册嘉立创F结尾客户	发送							

7.3 代码分析

实例对应工程文件: ../project-SPI

```
109 //硬件SPI初始化
10@ void SpiMacInit(EPG_SPI_TypeDef *EPG_SPI)
111 {
13
14
             EPG_SPI_CTRL2_config(EPG_SPI,
                                                  //0x3,
                                                                    //T2C
115
                      0x0,
                                                  //0x3,
//0x0, //0x1,
                                                                    //C2T
116
                      0x0.
17
                                                                             //NSS1
                      0x1,
                                                                                                    1
18
                      0x1,
                                                  //0x3,//0x1,
                                                                             //SAMP PHASE
19
20
                                                  //tx dam 禁止
//rx dma 禁止
//8 bit charlength
                      0x0,
                      0x0,
                      0x7);
22
23
24
             uint32_t new_reg_ctrl = 0;
25
             new_reg_ctrl |= 0x07 << EPG_SPI_BAUD_RATE_Pos;
new_reg_ctrl &=~EPG_SPI_LSB_SEL_Msk;
26
                                                                     //速度
127
                                                                     //MSB
                                                                                         2
28
             new_reg_ctrl |=EPG_SPI_NSS_TOGGLE_Msk; //
new_reg_ctrl |=EPG_SPI_NSS_MST_CTRL_Msk;//硬件NSS, new_reg_ctrl &=~EPG_SPI_NSS_MST_CTRL_Msk;
29
30
131
             132
133
134
135
136
37
             EPG_SPI->CTRL1 = new_reg_ctrl;
-38
-39 }
```



- 1) SPI 控制寄存器 2 初始化
- 2) SPI 控制寄存器 1 初始化

```
10<sup>©</sup>/*
41 函数功能: SPI 总线传输一字符数据
42 输入参数: *EPG_SPI:SPI 结构体 指针,指向具体SPI
13
         dat:要发送的数据
44 输出参数: SPI接收到的数据
45
16 */
$47@uint8_t SPI_ReadWriteOneByte(EPG_SPI_TypeDef *EPG_SPI,uint8_t dat)
48 {
19
      uint16_t tcnt=0;
50
       // 等发送为空
      while(((EPG_SPI->INTSTATUS & EPG_SPI_TXE_INT_STS_Msk)>>EPG_SPI_TXE_INT_STS_Pos)==0)
51
52
      {
53
          tcnt++:
54
          if(65535<=tcnt) return 0XA5;</pre>
55
      };
56
        / 发送字节写入发送寄存器
      EPG_SPI->THR = dat;
58
                                                        2
59
      tcnt=0;
50
51
      //while(((EPG_SPI->INTSTATUS & EPG_SPI_RXNE_INT_STS_Msk)>>EPG_SPI_RXNE_INT_STS_Pos)==0)
52
53
       //等发送完成
      while((EPG_SPI->FSR & EPG_SPI_BUSY_Msk) >> EPG_SPI_BUSY_Pos)
54
      {
                                                                             3
55
          tcnt++;
          if(65535<=tcnt) return 0xA6;</pre>
56
57
       return EPG_SPI->RBR;
                             //返回接收到的数据
58
59
  }
                                                                                      4
70
SPI 传输一字节数据
① 等总线空闲;
(2)
    发送数据写入发送寄存器;
(3)
    等发送结束:
④ 返回接收到的数据。
```



3) W25QXX 测试

① 初始化 SPI2 相关 GPIO,并且初始化 SPI2;

```
22 //W25QXX
              初始化
23 void W25QXX_Init(void)
24 {
25
        Spi2GpioInit();
                                          //SPI2 GPIO初始化
                                                                      1
26
        SpiMacInit(EPG_SPI2);
                                          //实始化硬件SPI2
27 }
(2)
    读 W25QXX 芯片 ID。
τu
41⊖
   /*
    * 函数功能:读W25QXX ID
42
    */
43
449 u16 W25QXX_ReadID(void)
45 {
46
       u16 Temp = 0;
47
       //Spi2CsLow();//W25QXX_CS=0;
48
      SPI2_ReadWriteByte(0x90);
                                          //发送读取ID命令
49
       SPI2_ReadWriteByte(0x00);
50
       SPI2_ReadWriteByte(0x00);
      SPI2_ReadWriteByte(0x00);
51
       Temp|=SPI2_ReadWriteByte(0xFF)<<8;</pre>
52
53
      Temp|=SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
54
       //Spi2CsHigh();//W25QXX_CS=1;
55
       return Temp;
56 }
```



8. PC 通过板载 BLE 与手机 APP 通讯

本文档目的在于排除EPC001的影响,单独测试BLE模块AT指令。

8.1 接线方式



- 1) 打开电源
- 2) 断开 EPC001, 使 EPC001 不工作, 防止 EPC001 TX, RX 影响
- 3) 连接 USB 转串口 PC_RXD PC_TXD GND (为 USB 转串口引脚)

通讯端口	串口设置	显示	发送	多字符串	小工具	帮助						
[16:07:49.	706]发→◇	AT										^
□ [16:07:49.	729]收←◆Ⅰ	OK										
-	1 1777-2-04	1						1			a denote day and	V Lucel L
清除窗口	11#1/1				S. S		友法又件	停止 清	该法区	取削 Engl	sh 保存参数	打展 -
端미号 COI	M4 USB-SERI	AL CH3-	40	· ⊢ не	X显示	保存数据	」「接收数据到	文件厂班	X发送 [定田	拨送: 30	ms/次 ▼ 加	回车换行
^{●2关闭}	\$D C		多串口1	☆査 ▼ 加	时间截机	方包显示。	,超时时间: 20	ms 弗	子卫 王 木月	▼ 加役短 №0	3	
T BIS I♥	DTR 波特	¥¶: 960	JU I		+							~
河」更好地 请您注册嘉	立创F结尾客	沪	发	送 5								~



4) 验证

PC打开串口调试助手,波特率设为9600,通过串口发送AT指令查询版本号,ADD说明接线成功。

8.2 PC通过BLE与手机传输数据

准备工作: 手机端安装nRF Connect, 扫描连接到BLE模块。

1) 串口调试助手收发数据

Power On +TRANSPORT 12334566	[=1	1	_		
			2		
SHOTT	1 471000				
清除窗口	1 打开文件 M4 VSB-SERIAL	. CH340	•	第千 保支	55 IR [[
	1 打开文件 MA USB-SERIAL 第日 さ	. CK640 更多串口i		- <u>保存</u> は回数和分包	<u>数据</u> 」「 夏示。 部

- ① 上电,并查询 BLE 处理透传开启状态;
- ② 接收到手机发送来的数据;
- ③ PC 要发送的数据;
- ④ 发送。


2) 手机 APP 收数数据

11:10	::!! 4G 88	11:06	:::: 5G 88	11:	07		::!!! 50	88
Close Adv Client Server	Log DFU Disconnect	Close Adv Client Server	Log DFU Disconnect	Close	Adv Client	Server Log	DFU Dist	connect
Attribute Table		Attribute Table		C Attribu				
000	•			Attribu	te table			
Unknown Characteristic UUID: 2A29 Properties: Read Value: N/A Value Sent: N/A		Unknown Characteristic Cancel Set Data	Parser	Unknow UUID: 24 Dniperti	Characterist 29 es: Read	tic		
0 😳		Byte Array (Hex)	0	11 Duck	nt: N/A			
Unknown Characteristic UUID: 2A50 Properties: Read Value: N/A Value Sent: N/A		0x903030308768676667 UTF-8 00000gfgfdfd	3 1	Cance 12334	≥I 566	Write Value	5	.1
0 0	•		5.1	ByteA	rav Unsi	nedint B	ool U	TF8
Unknown Service UUID: FFE0 PRIMARY SERVICE		Eddystone URL Invalid Data	0	Write T	ype			
Unknown Characteristic UUID: FFE1 Despectice: Dest, Mitter, Write Value: 0000gfgfdfd	lithout Response, and 5ty	 Heart Rate Measure 48 bpm, Contact Not Sup Intervals: 12046.88 ms, 21 ms, 25597.66 ms, 3347.69 	ement ported 5600.59 ms, 25600.59		Command	Write	Request	
Value Sent: 12334566		Heart Rate Sensor	0	Value: 0	D00gfgfdfd			
	0 6 🕛	NIA	\cup					æ
Unknown Descriptor J UUID: 2902 Value: N/A		Glucose Measurem	ent O	0 个	L 6	1 号	点的	π ⊗
Value Sent: N/A	2	Context Information Follow	vs: True	%	1	2	3	×
Unknown Characteristic				-	4	5	6	
UUID: FFE2 Properties: Write and Write With	out Response	Unknown Characteristic		+				
Value: N/A Value Sent: N/A	resument of new DM	UUID: FFE2 Properties: Write and Write With	out Response	×	7	8	9	@
	0	Value: N/A Value Sent: N/A		符	返回	0		换行
HC0000488	72D9B0878	HC0000488	72D9B0878					- Alla
	what is a second s	Come	cited					Ŷ
					_		_	

- ① 连接到的 BLE 名字;
- ② 开启自动接收;
- ③ 进入设置数据格式,选择3.1:为UTF-8;
- ④ 当 PC 发送数据时,此为显示接收到的数据;
- ⑤ 手机发送数据 5.1,设置发送数据格式 5.2,发送内容 write 发送。

9. 开发板通过板载 BLE 与手机 APP 通讯

9.1 目的

- 1) 实现轻按 KEY2 手机端收到: Key2Isr press cnt=1
- 2) 实现 PC 串口调试助手发送字符串,手机端同步显示
- 3) 实现手机端发送数据, EPC001 通过串口打印到 PC 机

9.2 准备工作

- 1) 开发板插入 Micro USB 线,并接入 PC,打开电源
- 2) 下载 DEMO 程序 ../project-BLE
- 3) PC 打开串口调试助手,波特率设置为 9600,手机打开 nRF Connect



9.3 测试

rec over ACT:sy:CHD:resex; 17	1É	相注的原 「循环发展 &	を設計 景入ini	1619	2:0-4
5	16	w 今江泉(20本注版)	古非发祥 +1-	1	- Alfin's
	16	13 00 FF 88	十六讲和的 据用1	ís-	1000
rec over Ggggggghgyytt 13	IF	output string		5	1000
6	-IF	次卻应使用sscom	安泊南	2	1000
	- IF	-	4天注释	10	1000
	11		6天注释	6	1000
	T	ACT sy OID reset:	6天注释	10	1000
4	The second		7天注释	10	1000
	Th	ACT: sy: CMD: reset:	8天注释	6	1000
	- IF	-	9天注日	6	1000
	- IF	-	10干注释	6	1000
	- IF		11 天注程	6	1000
	-Ir	-	12天注释	10	1000
	11	-	13天注释	10	1000
	-lh	-	14无注释	10	1000
		-	15天注释	10	1000
	-lh	-	16天注释	0	1000
	- Ir		17天注释	10	1000
	- Ir		10元注释	0	1000
		-	19天注留	10	1000
	- Ir		20元注释	0	1000
	11	-	21无注释	0	1000
	- It	-	22元注释	0	1000
	- Ir	-	23无注释	0	1000
	- Ir	-	24无注释	0	1000
			25无注释	0	1000
		-	26无注释	0	1000
			27无注释	0	1000
		-	28天注释	0	1000
	11		29无注释	0	1000
	11		30无注释	0	1000
	11	2	31无注释	0	1000
	11		32光注释	0	1000
	, h		21平注释	In	11000
	1.000	安诺女性 一個小 日本安诺 皮 一	- 最前 IF Endish 49	1 1 10	-
	- 40	CARACIT INIL INCLOSE !!		U.S.	terra
時 COMG USB-SERIAL CH340 · REX显示 保存数据	18	WWWWWWXFF WX发送)	即友法: 1000 ma/次	<u>.</u>	개미브라
关闭串口 🕑 重多串口设置 🔽 加时间戳和分包显示。	編胡	20 ms 第1 字节 至 非	(尾 · 加校验 None	_	•
TS DTR 波特章 9600 • 1401150d					
2					

- 1) 选择正确的串口
- 2) 波特率设置为 9600
- 3) 当按下 PCB 上 KEY2 事产生按键事件
- 4) PC 发送指令给 EPC001
- 5) 解析出的 PC 端指令
- 6) 接收到 BLE 字符串



Close Adv Client Server Log DFU Discon	inect
Attribute Table	
Unknown Characteristic UUID: 2A29 Properties: Read Value: N/A Value Sent: N/A	
6 9	\checkmark
Unknown Characteristic UUID: 2A50 Properties: Read Value: N/A Value Sent: N/A	•
Unknown Service UUID: FFE0 PRIMARY SERVICE Unknown Characteristic UUID: FFE1	
Value: Key2lsr press cnt=4	
Value Sent: Ffffgdsgg.fgh	
Unknown Descriptor UUID: 2902 Value: N/A Value Sent: N/A	
UNIX: FF2 VUDID: FF2 Properties: Write and Write Without Response Value: IVA Value Sent: IVA	
HC000048872D980878	-
Connected	
14:58 -	
Close Adv Client Server Log DFU Disconne	CL
Close Adv Client Server Log DFU Disconne	ct
Close Adv Client Server Log DFU Disconne	ct
Close Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table	D
Close Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table Unknown Characteristic UUID: 2A29 Properties: Read Value: N/A Value Sent: N/A	D
Close Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table Close Adv Client Server Log DFU Disconne Unknown Characteristic UUD: 2A29 Properties: Read Value: N/A Value Sent: N/A Cancel Write Value	D
Close Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table Concerning Characteristic UUID: 2A29 Properties: Read Value: Sent: N/A Cancel Write Value Gggggggggggyytt	
Close Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table Unknown Characteristic UUD: 2A29 Properties: Read Value: NA Value Sent: NA Cancel Write Value 6g8g8g8ghgyytt ByteArray UnsignedInt Bool UTFR	
Close Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table Unknown Characteristic UUD: 2429 Properties: Read Value: N/A Value Sent: N/A Cancel Write Value Gggggggghgyytt 10 ByteArray UnsignedInt Bool UTF8 Write Tupo	
Close Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table Unknown Characteristic UUD: 2A29 Properties: Read Value: N/A Value Sent: N/A Cancel Write Value Gggggggghgyytt ByteArray UnsignedInt Bool UTF8 Write Type Command Bool	
Close Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table Control Control	
Close Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table Unknown Characteristic UUC: 2A20 Properties: Read Value: NA Value Sent: NA Cancel Write Value 6gggggggggytt ByteArray UnsignedInt Bool UTF8 Write Type Command Request Write 11	
Close Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table Unknown Characteristic UUD: 2A20 Value: VA Value Sent: N/A Cancel Write Value 6gggggggggyytt ByteArray Unsignedint Bool UTF8 Write Type Command Request Write Value: uart rec over ACTay;CMD:reset; 17 11	
Close Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table Control Control	
Close Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table Unknown Characteristic UUU: 2A29 Properties: Read Value: N/A Cancel Write Value Gggggggggghgyytt 10 ByteArray UnsignedInt Bool UTF8 Write Type Command Request Value: unt rec over ACT-sy, CMD, reser, 17 S C C C C Sy, CMD, reser, 17 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
Attribute Table	Cot D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table Unknown Characteristic UUD: 2A20 Value: NA Value: NA Cancel Write Value 6ggggggggyytt ByteArray Unsignedint Bool UTF8 Write Type Command Request Write Value: uart rec over ACT-syCMD reset: 17 Write Value: uart rec over ACT-syCMD reset: 17 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	P X
Close Adv Client Server Log DFU Disconne Attribute Table Unknown Characteristic UUD: 2A29 Properties: Read Value: NA Value: NA Value: Sent: NA Cancel Write Value 6gggggggghgyytt 10 ByteArray Unsignedint Bool UTF8 Write 11 Sommand Request Write 10 Write 10 Write 11 Sommand Request Write 10 Q III Q IIII Q IIII Q IIII Q	





- 7) 手机端收到的按键事件
- 8) 手机端收到的 EPC 发送的字符串
- 9) 手机端发送数据给 EPC, 数据格式
- 10) 数据内容
- 11) 点击发送
- 12) 手机端回显

9.4 代码解析

1) 按键中断回调

1,		
//=== /* 创建一	个模拟发送串口,返回发送函数	
*/		
∍void {	Key2Isr(void)	
S	<pre>tatic u32 cnt=0;</pre>	
С	nt++;	
p }	rintf("Key2Isr press	<pre>cnt=%d\n",cnt);</pre>

注:因串口直接与BLE连接,所以printf就是往BLE发送数据。

2) 外设实始化

Ľ	<pre>Timer0MacInit(EPG_TIMER0,TICK_1MS);</pre>	//定时器0 初始化
	<pre>Uart1MacInit(UART_BPS_9600);</pre>	//串口 1 初始化
	//gpio 中断初始化 GPIO号,中断优先级,中断回调 GpioExitIntMacInit(KEY2_GPIO_NUM,3,Key2Isr);	//按键初始化
	//LED1 初始化	
	<pre>LedMacInit(LED1_GPI0_PIN,&gLed1);</pre>	//LED 实始化



3) 主函数

*v {	void UserMain(void)	
	<pre>while(true) {</pre>	
	SysTickPro();	//系统节拍处理
	if(gSysTime.m1s)	//LED1 1S 周期闪烁
	gLed1.mTurn(gLed	11.mNum);
	}	
	<pre>Uart1Pro();</pre>	//串口接收处理
3	}	
Uart1Pro: 实现串口指	令解析	
10.PPG		XX
10.1 反射式硬件设置		
接上PPG反射式传感器	,如下图所示:	C C



开发板设置



1) PPG Green LED

<figure></figure>	Nanochap EPC001 EVK PPG	ECG PPG & ECG	EMG EEG	BP Serial 3 ~	Baud rate 115200 💉	
<figure></figure>	Waveform					
	-769.591308				Y-axis	
-771.885742 -774.180175 -776.474609 -778.769042 -781.063476 -783.652343 -787.9467777 196.0 196.2 196.5 196.7 196.9 197.1 197.3 197.6 197.8 198.0 198.2 198.4 198.7 198.9 199.1 199.3 199.5 199.8 200.0 • Red • IR TIME(S) Parameter value					Y-Factor 50mv	
Parameter value	-771.885742				Transmission (
Parameter value	-774,180175				Reflection	
-776.474609 -778.769042 Filter Filter -781.063476 -783.357910 -785.652343 -785.652343 -785.652343 -787.9467777 -780.0 196.2 196.5 196.7 196.9 197.1 197.3 197.6 198.2 198.4 198.7 198.9 199.1 199.5 199.8 200.0 • Red • IR TME(S)	Λ		×		ADC Raw Code	0
-778.769042 -778.769042 Filter • -781.063476 - • • • -783.357910 •	-776.474609	\land \downarrow	$\land \land$	~	Millivolt (\odot
-781.063476 Reversal LD-select -783.357910 -785.652343 Green LED O -787.946777 196.0 196.2 196.7 196.9 197.1 197.8 198.0 198.2 198.4 198.7 198.9 199.1 199.8 200.0 • Red • IR	-778.769042	1×1	\times \wedge	$- \Lambda_{\wedge}$	Filter (0
-781.063476 -783.357910 -785.652343 -787.946777 196.0 196.2 196.5 196.7 196.9 197.1 197.3 197.6 197.8 198.0 198.2 198.4 198.7 198.9 199.1 199.3 199.5 199.8 200.0 • Red • IR TIME(S) Parameter value Stop				$\chi = \int \nabla \chi$	Povorcal	
-783.357910 -785.652343 -787.9467777 196.0 196.2 196.5 196.7 196.9 197.1 197.3 197.6 197.8 198.0 198.2 198.4 198.7 198.9 199.1 199.3 199.5 199.8 200.0 • Red • IR TIME(S) Parameter value Stop SAVE	-781.063476			$X \mid X$		
-785.652343 -787.9467777 196.0 196.2 196.5 196.7 196.9 197.1 197.3 197.6 197.8 198.0 198.2 198.4 198.7 198.9 199.1 199.3 199.5 199.8 200.0 • Red • IR TIME(S) Parameter value Stop SAVE	-783.357910	V P	\sim	\sim \sim	LED-select	
-785.652343 -787.9467777 196.0 196.2 196.5 196.7 196.9 197.1 197.3 197.6 197.8 198.0 198.2 198.4 198.7 198.9 199.1 199.3 199.5 199.8 200.0 • Red • IR TIME(S) Parameter value Stop SAVE					Green LED 🤇	0
-787.946777 196.0 196.2 196.5 196.7 196.9 197.1 197.3 197.6 197.8 198.0 198.2 198.4 198.7 198.9 199.1 199.3 199.5 199.8 200.0 • Red • IR TIME(S) Parameter value Stop	-785.652343				Red/IR LED (0
Parameter value Stop SAVE	-787.946777	06 0 107 1 107 2 107 6 107	70 100 0 100 0 100 4 100 7	100.0 100.1 100.2 100.5 100.0	200 0 0 ped 0 ID	
Parameter value Stop SAVE	190.0 190.2 190.3 190.7 1	90.9 197.1 197.3 197.0 197	TIME(S)	198.9 199.1 199.3 199.5 199.8		
Parameter value Stop SAVE						
Save	Parameter value					
SAVE					Stop	
SAVE						
					SAVE	

PPG Green

- ◆ Y-axis: 切换 AD 采样值与电压值, ADC RAW Code AD 原始数据; Millivolt 电压值(mV)。
- ◆ Filter: 滤波、不滤波。
- ◆ Reversal: 波形镜像。
- ◆ Y-Factor: 5mV, 纵向每格 5mV; 20mV, 纵向每格 20mV; 50mV, 纵向每格 50mV。
- ♦ LED-select: Green LED, Red/IR LED.
- ◆ Measure/Stop: 开始/停止采集数据。
- ◆ SAVE: 设置波形数据保存路径。



2) PPG Red/IR LED 反射式



◆ Y-axis: 切换 AD 采样值与电压值, ADC RAW Code AD 原始数据; Millivolt 电压值(mV)。

- ◆ Filter: 滤波、不滤波。
- ♦ Reversal: 波形镜像。
- ♦ LED-select: Green LED, Red/IR LED.
- ◆ Reflection / Transmissiion (反射模式/透射模式选择) (默认反射式),反射模式下需选择

$Reflection_{\,\circ}$

- ◆ Measure/Stop: 开始/停止采集数据。
- ◆ SAVE: 设置波形数据保存路径。



10.2 反射式代码分析

实例对应工程文件: ../project_ppg

10.3 透射式硬件设置

接上PPG透射式传感器,如下图所示:



开发板设置



透射式测试效果

Nanochap EPC001 E	тик РРС	ECG I	PPG & ECG	EMG		BP	Serial 4		te 115200 🗸	
Waveform 1090.683959 1046.847961 1003.011962 955.1759643 915.3399658 871.5039672 827.6679687 783.8319702 739.9959716 316. 686.0468750 633.4669799 580.8870849 528.3071899 475.7272949 320.5675048 317.9876098 265.4077148 316.	0 317.0 318.0 319.0 320.0	 321.0 322.0 321.0 322.0 	323.0 324.0 325 323.0 324.0 325	0 326.0 327.0 0 326.0 327.0 0 326.0 327.1 TIME(S)	0 328.0 329.0 0 328.0 329.0	0 330.0 331	.0 332.0 333.0 334. .0 332.0 333.0 334.	0 335.0 336.0	Y-axis Y-Factor 50mv Transmission Reflection ADC Raw Code Millivolt Filter Reversal LED-select Green LED Red/IR LED	
Parameter value										
									Stop SAVE	
					6		Y			

- ◆ Y-axis: 切换 AD 采样值与电压值, ADC RAW Code AD 原始数据; Millivolt 电压值(mV)。
- ◆ Filter: 滤波、不滤波。
- ◆ Reversal: 波形镜像。
- ♦ LED-select: Green LED, Red/IR LED.
- ◆ **Reflection / Transmissiion** (反射模式/透射模式选择) (默认反射式),透射模式下需选择

$Transmissiion\,{\scriptstyle \circ}$

- ◆ Measure/Stop: 开始/停止采集数据。
- ◆ SAVE: 设置波形数据保存路径。

10.4 透射式代码分析

实例对应工程文件: ../project_ppgts



11.ECG 实例

11.1 硬件设置



开发板设置

- 1) ECG 信号连接到板载电极
- 2) ECG 信号断开外设连接, 防止干扰

使用建议:

- ▶ 开发板用充电宝供电或锂电池供电,若电脑供电,会引入额外噪声;
- ▶ 采用带隔离的 USB 串口工具,尽量远离电脑,或用 USB 延长线;
- ▶ 采用手持板子金属电极,会引入肌电信号,可尝试选用 15-20Hz 低通滤波器滤除。



11.2 界面及图形



ECG界面

- ◆ Y-axis: 切换 AD 采样值与电压值, ADC RAW Code AD 原始数据; Millivolt 电压值(mV)。
- ◆ Filter-set: 滤波器设置。
- ◆ HP- Filter: 高通滤波器。
- ◆ LP- Filter: 低通滤波器。
- ♦ GAIN: PGA 增益, x1、x2、x4、x6、x8、x12、x60、x120。

(注:增益设置为12倍时,界面显示的波形幅度值已去掉了12倍的增益,即为原始波形大小,其 它波形幅度值均为对应的增益设置。)

- **♦ Reversal:** 波形镜像。
- ◆ Measure/Stop: 开始/停止采集数据。
- ◆ SAVE: 设置波形数据保存路径。

11.3 代码分析

实例对应工程文件: ../project_ecg



12.综合例程使用

12.1 下载烧录文件

文件所在目录: ./nine-sense-epc001.elf

12.2 上位机使用

上位机开启后默认界面:



- 1) 采用带隔离的 USB 串口工具将开发板和电脑端连接起来
- 首先打开上位机软件,其次选择相应的串口以及波特率(波特率为115200),再次点击波特率旁边 的按钮即可,最后对上位机进行操作
- 3) 选择模式后点击 Measure 开始运行
- 4) 测试各模式时只需选择上位机上方的模式即可(在选择模式时需要将先运行的模式按 Stop 停止)
- 5) PPG 模式



Green LED和Red/IR LED的反射模式均需使用反射式灯板模块,将大拇指轻轻覆盖灯板上; 详见本手册 PPG Red/IR LED 反射式



◆ Reflection / Transmissiion (反射模式/透射模式选择) (默认反射式),反射模式下需要手动选择 Reflection。

♦ Parameter value:

i. SPO2: 血氧饱和度

- ii. PI: 灌注指数
- iii. PR: 脉率



Red/IR LED透射模式需要使用透射式灯板模块,将食指放入指套内; 详见本手册 PPG Red/IR LED 透射式

Nanochap EPC001 EVK PPG	ECG PPG & ECG	EMG EEG	BP Serial 4	 Baud rate 115200 	
Waveform 1090.683959 1046.847961 1030.011962 995.1759643 915.3399658 877.6679687 733.8319702 316.0 317.0 318.0 319.0 320.0 686.0468750 633.4669799 580.8870849 528.3071899 475.7272949 316.0 317.0 318.0 319.0 320.0 316.0 317.0 318.0 319.0 320.0	9 321.0 322.0 323.0 324.0 32 9 321.0 322.0 323.0 324.0 32	25.0 326.0 327.0 328.0 329.0 25.0 326.0 327.0 328.0 329.0 25.0 326.0 327.0 328.0 329.0 TIME(S)	330.0 331.0 332.0 333.0 334.0 3 330.0 331.0 332.0 333.0 334.0 3	Y-axis Y-Factor 50mv Transmission Reflection ADC Raw Code Millivolt Filter Reversal LED-select Green LED Red/IR LED	\rightarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc
Parameter value					
PI:5 PR:68 SP02:96				Stop	
				SAVE	

◆ Reflection / Transmissiion (反射模式/透射模式选择) (默认反射式),透射模式下需要手动选择

Transmissiion.

♦ Parameter value:

- i. SPO2: 血氧饱和度
- ii. PI: 灌注指数
- iii. PR: 脉率

6) ECG 模式

需要将电极贴到身体对应部位(红色贴右胳膊,黄色贴左胳膊,绿色贴右腿);或者使用板载电极,双手持在金属电极上,按照丝印提示放置手指。

详见本手册<u>ECG实例</u>



7) PPG&ECG 模式

测试需要同时采用PPG以及ECG的测试方法。

■ 硬件设置:



- ① ECG 信号线连接到凝胶电极;
- ② ECG 信号断开外设连接, 防止干扰。

使用建议:

- ▶ 开发板用充电宝供电或锂电池供电,若电脑供电,会引入额外噪声;
- ▶ 采用带隔离的 USB 串口工具,尽量远离电脑,或用 USB 延长线。



■ 界面及图形



EEG&PPG界面

Parameter value:

- ◆ ARRHYTHMIA: 1=心律不齐, 0=无心律不齐
- ◆ BREATH_FREQ: 呼吸速率
- ◆ ECG_HR: 心率
- ◆ LVET: 左心室射血时间
- ◆ r-MSSD: 相邻 RR 间期差值均方平方根,计算公式为:

$$r - MSSD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (RR_i - RR_{i+1})^2}{N}}$$

N 为采样过程中相邻 R 波的 R-R 间期个数;

r-MSSD 为相邻 R-R 间期差值均方的均方根,单位为毫秒(ms);



◆ pNN50: 相邻 RR 间期之差>50ms 的个数占总 RR 间期个数的百分比, 计算公式为:

$$\mathrm{pNN}_{50} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \mathrm{NN}_{50}\left(i\right)}{\mathrm{N}}$$

其中, $NN_{50}(i) = 1$, if $RR_i > 50$; $NN_{50}(i) = 0$, if $RR_i \le 50$;

N 为采样过程中相邻 R 波的 R-R 间期个数;

 $\sum_{i=1}^{N} NN_{50}(i)$ 为计算出所有正常相邻心跳间差距超过 50ms 的个数;

- ◆ PPG_PR: 脉率
- ◆ **QT**: QT 间期
- ◆ SDANN: RR 间期平均值标准差,计算公式为:

。 $SDANN = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (Mean RR(i)_{32intervals} - Mean(Mean RR_{32intervals}))^2}{N}}{N}}$ Mean(Mean RR_{32intervals}) 为采样过程所有的 32 个 R-R 间期平均值的平均值;

Mean RR = $\frac{1}{N} (\sum_{i=1}^{N} RRi);$

N 为采样过程中相邻 R 波的 R-R 间期个数;

RRi 为采样过程中每两个相邻 R 波的 R-R 间期;

N 为每包含了 32 个 R-R 间期平均值的个数,例: 160 个 R-R 间期,每 32 个 R-R 间期取一次平均值,此时 N=5;

◆ SDNN: 全部窦性心搏 RR 间期(瞬时心率)的标准差,计算公式为:

•
$$SDNN = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} (RR_i - MeanRR)^2}$$

N为采样过程中相邻 R 波的 R-R 间期个数;

♦ SNA: 焦虑指数

◆ PAT: 脉搏波到达时间



8) BP 模式

测试时的操作方法与PPG&ECG的操作方法一致。

■ 硬件设置:



- ① ECG 信号线连接到凝胶电极;
- ② ECG 信号断开外设连接, 防止干扰。

使用建议:

- ▶ 开发板用充电宝供电或锂电池供电,若电脑供电,会引入额外噪声;
- ▶ 采用带隔离的 USB 串口工具,尽量远离电脑,或用 USB 延长线。



■ 界面及图形





- ◆ Height: 身高;
- ◆ Blood viscosity: 血液粘稠度;
- ♦ Measure/Stop: 开始/停止采集;
- ♦ SYS: 高压;
- ◆ **DIA:** 低压。

13.五导联测试说明

13.1 目的

- 1) 如何搭建硬件测试环境
- 2) 五导联电极怎样接线
- 3) 五导联的波形有哪些,及它们的物理意义
- 4) 多路 ECG 测试硬件原理



13.2 准备软硬件环境

准备:模拟器,一根5导联线、生命体征检测心电脉搏开发板、SPI转串口电路模块、2根Micro USB 线、烧录器+线(1根USB-Type A 转USB-Type 线、烧录器ARM-USB-TINY-H),接线后设置开发 板拔码开关。



模拟器接线图





开发板接线及设置图

- 1) 模拟器信号"接"入
- 2) 插上 SPI 转串口板,并使用 Micro USB 线连接到 PCB 本实例中为 COM5(USB 串口设备)
- 3) SPI 转串口电路模块
- 4) 板载 ECG 信息断开不接入 NG
- 5) 外部模拟信号接入 ON
- 6) 外部供电串口



跳线设置



7) 多路复用 IC 通道选择和使能控制, GPIO 跳线设置



① SPI 转串口电路模块对应的串口,多导联上位机读数据串口(本实例使用 SPI 转串口的原因,每次上传到 PC 数据量很大,使用 SPI 上传节省 EPC001 中断响应时间或 CPU 延时时间(避免出现波形不连续,失真;提高 EPC001 实时性);

② 板载 USB 转串口,本实例中只用于开发板供电。



13.3 下载DEMO实例

实例对应工程文件: ../project_5_ecg

13.4 上位机软件





1) 根据上位机设置,然后得到上位机输出波形图



上位机输出波形图

2) 幅度和周期以及轮廓





13.5 五导联及对应波形原理

1) 生物特性

Lead I: I = LA - RA

Lead II: II = LL - RA

通过Lead I和Lead II可以求出以下导联:

Lead III: III = LL - LA

aVR = -(I + II)/2 = RA - (LA + LL)/2

aVL = I - II/2 = LA - (RA + LL)/2

aVF = II - I/2 = LL - (RA + LA)/2

WCT(Wilson Central Terminal) = (RA + LA + LL)/3,五导联中,一般会加一个胸部导联,Lead V1威尔逊中心节点会作为胸部导联的参考电压。胸部导联Lead V1 = V1 - WCT。



② 加压单极肢体导联

aVR, aVL aVF 不用再单独采集,可以用 I II III 通过软件计算 aVR = RA-(LA+LL)/2= -(I+II)/2 ; aVL = LA-(RA+LL)/2=I-II/2 ; aVF = LL-(RA+LA)/2= II-I/2 Lead V1 = V1-WCT = V1-(RA+LA+LL)/3 = (V1-RA)/3 +(V1-LA)/3 +(V1-LL)/3 = (V1-RA + V1 -LA + V1-LL)/3 注: WCT=(RA+LA+LL)/3



总结:

每个上传周期要采集 LA-RA, LL-RA, LL-LA, (V1-RA), (V1-LA), (V1-LL) 6组ECG信息号, (再计算, 封包, 上传)。

注:辅助说明

标准导联I: 左, 右手之间电位差; 标准导联II: 左腿, 右手之间电位差; 标准导联III: 左腿和左手之间 电位差; 标准导联记录的电压大小: I+III=II。



加压单极肢体导联

aVR: 右手左手, 左腿的结合电极; aVL: 左手右手, 左腿的结合电极; aVF: 左腿左手, 右手的结合电极。





2) 六组电极信号采集

分时采集ECG 数据

76

voi	id Multi_ECG(void)	
{	char data[48] = {0}; //封包缓存区	
	<pre>//- LA-RA Multi_ECG_INN_LA(); Multi_ECG_INP_RA(); while((EFG_ECG0->INTSTATUS & EFG_ECG_FIF0_TH_INT_Msk) == 0); for(int j = 0;j<4;j++) {</pre>	LA-RA
5	//缓存 // 愆取ECG勘握 DATA[j] = EPG_ECG0->DATA & 0xffffff; } result1 = DATA[3];	
	<pre>//= LL-RA Multi_ECG_INN_LL(); Multi_ECG_INP_RA(); while((EPG_ECG0->INTSTATUS & EPG_ECG_FIF0_TH_INT_Msk) == 0); for(int j = 0;j<4;j++) {</pre>	LL-RA
	//缓存 //获取ECG数据 DATA[j] = EPG_ECG0->DATA & 0xffffff; }	
	result2 = DAIA[3];	
	<pre>// E LL -LA Multi_ECG_INN_LL(); Multi_ECG_INP_LA(); while((EPG_ECG0->INTSTATUS & EPG_ECG_FIF0_TH_INT_Msk) == 0); for(int j = 0;j<4;j++) {</pre>	LL-LA
	<pre>//缓存 //鉸取ECG数据 DATA[j] = EPG_ECG0->DATA & 0xffffff; } pesult3 = DATA[3];</pre>	
	//	
	<pre>// V1 -RA Multi_ECG_INN_V1(); Multi_ECG_INP_RA(); while((EFG_ECG0->INTSTATUS & EPG_ECG_FIF0_TH_INT_Msk) == 0); for(int j = 0;j<4;j++) { //缓存 //疑眼ECG撤退 DATA[j] = EPG_ECG0->DATA & 0xffffff; } resultVIRA = DATA[3];</pre>	V1-RA
52 53 54	//缓存 //获取ECG數据 DATA[j] = EPG_ECG0->DATA & 0xffffff; }	
56 57 58 59 70 71 72	<pre>// V1 -LA Multi_ECG_INN_V1(); Multi_ECG_INP_LA(); while((EPG_ECG0->INTSTATUS & EPG_ECG_FIF0_TH_INT_Msk) == 0); for(int j = 0;j<4;j++) {</pre>	V1-LA
73 74 75 76 77	<pre>//缓存 //获取ECG数据 DATA[j] = EPG_ECG0->DATA & 0xffffff; } resultV1LA = DATA[3]; //===================================</pre>	
78 79 30 31 32 33	<pre>// VI -RA Multi_ECG_INN_V1(); Multi_ECG_INP_LL(); while((EPG_ECG0->INTSTATUS & EPG_ECG_FIF0_TH_INT_Msk) == 0); for(int j = 0;j<4;j++) { //缓存 //获取ECG撤损</pre>	V1-LL
35 36 37	<pre>DATA[j] = EPG_ECG0->DATA & 0xffffff; } resultV1LL = DATA[3]; </pre>	
20		

计算:根据上述生物特性,填充数组,并上传到PC。





EPC001内部ECG框图



2) 多路复用及输入端口



五导联方框图



13.7 导联数据上传格式

SPI转串口,串口的波特率为115200;一包数据60字节。

1126	*
1120	***************************************
1120	(unid unintf un(shan turns1 int uns1 shan *infs1 int size1)
1120	void printt_up(char type1,int resi,char "infoi,int size1)
1129	
1130	// 颈碼上传递仔区
1131	char szbut[60] = {0};
1132	//头标识缓存区
1133	<pre>int *header = (int *)(szbut);</pre>
1134	*header = 0x12345678;
1135	//数据长度
1136	<pre>short *size = (short *)(szbuf+4);</pre>
1137	*size = size1+3;
1138	//命令
1139	<pre>char *type = (char *)(szbuf+6);</pre>
1140	*type = type1;
1141	//命令执行状态
1142	<pre>char *res = (char *)(szbuf+7);</pre>
1143	*res = res1;
1144	//数据
1145	<pre>char *info = (char *)(szbuf+8);</pre>
1146	
1147	// 数据搬移至缓存区
1148	<pre>for(int i = 0 ; i<size1;i++)< pre=""></size1;i++)<></pre>
1149	<pre>*(info+i) = info1[i];</pre>
1150	
1151	//校验和缓存区
1152	<pre>char *check = (char *)(szbuf+(*size)-1+6);</pre>
1153	*check = 0;
1154	
1155	//求校验和
1156	<pre>for(int i = 0; i<(*size+5) ; i++)</pre>
1157	<pre>*check = (*check+szbuf[i])&0xff;</pre>
1158	
1159	//数据发送
1160	<pre>//for(int m = 0 ;m<*size+6;m++)</pre>
1161	<pre>for(int m = 0; m<60; m++)</pre>
1162	{
1163	•
1164	spi0 irg occurred=0:
1165	EPG SPI0->THR = szbuf[m]:
1166	while(spi0 irg occurred==0):
1167	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1168	}
1169	}
1170	

该表格是对以上代码的另一种表述

1	Header	03	4字节	0x12345678 小端模式(低位在前)
2	Size	45	2字节	
3	Туре	6	1字节	
4	Res	7	1字节	
5	Into	8	12*4字节(12导联)	每导联数据占一个int(4字节)
6	Check		1字节	校验位
7	补0			补全60个字节



示例:利用



每包数据60字节,1中是四字节的数据头;2是两字节的Size;3是一字节的type;4是一个字节的 Res:5是12*4共48字节的数据信息,由于只向数组内填充了7组有效信息,剩下的5导联数据赋值为0, 所以在5内的20字节全部为0;6是校验位,剩下的三个字节是补的0。



14.I2S 语音播放实例

14.1 硬件设置

- 1) 利用跳线帽,将 J12 位置短接,将画框的拨码开关1 拨到左边,2 拨到右边;
- 2) 利用电源线将板子和电脑连接起来;
- 3) 在耳机接口的位置插上耳机,如下图所示;

4) 短接位置:将 J7 处的 IO28 和 I2S1_CLK、IO29 和 I2S1_WS、IO30 和 I2S1_DAT 用跳线帽短接, 如下图所示:



按下复位按键,耳机有"高压"的声音,且LED1会闪烁则功能正常,否则不正常。



14.2 代码分析

实例对应工程文件: ../project-IIS

1) I2S 实始化

- ① 实始化 I2S 中断;
- ② 复位 I2S;
- ③ 初始化 I2S GPIO;
- ④ 初始化 I2S 外设;
- ⑤ 先禁止 I2S 中断。

licTrotall/Taci	Handlan T261		1
//T2S 复位	nanuier,1231	IRQII,2),	
PG SYSCONO->SWRES	SET = (1<<13)		
PG SYSCONO->SWRES	SET &=~(1<<13);	2
/实始化I2S GPIO			
PG gpio SetAltFu	nc GPIOH16(EP	GPIO0, 0x150000	999); <mark>3</mark>
PG gpio SetFuncMo	ode GPIOH16(EF	G GPIOO, 0x2A000	(999);
			/)
/I2S 设置			
//I2S 设置 EPG I2S CFGR con ⁻	fig(EPG I2S1,		
7/I2S 设置 EPG_I2S_CFGR_con ⁻ の	fig(EPG_I2S1, x0e, //3	皮特率直	
//I2S 设置 EPG_I2S_CFGR_con ⁻ 的 の の	fig(EPG_I2S1, x0e, //?	皮特率真 MA	
/I2S 设置 EPG_I2S_CFGR_con- 0: 0 0 0	fig(EPG_I2S1, x0e, //? , //[皮特率真 DMA CLK pol 空闲时的电平	0. 低 1. 高
/I2S 设置 EPG_I2S_CFGR_con- 0; 0 0 1	fig(EPG_I2S1, x0e, //? , //I , ///	g特率真 DMA CLK pol 空闲时的电平 √S edge 0: WS在上升	0: 低 1: 高 合变化、 1: WS在下降沿变化
/I2S 设置 EPG_I2S_CFGR_con- 0; 0 0 1 0 1	fig(EPG_I2S1, x0e, //? , //I , /// , ///	g特率真 DMA CLK pol 空闲时的电平 √S edge 0: WS在上升 3D edge 0: SD 在上升	0: 低 1: 高 品变化 1: WS在下降沿变化 招变化 1: WS在下降沿变化
<pre>//I2S 设置 EPG_I2S_CFGR_con の の 1 の 2</pre>	fig(EPG_I2S1, x0e, //% , /// , /// , /// , ///	g持率真 DMA SLK <u>pol</u> 空闲时的电平 VS edge 0: WS在上升 うと edge 0: SD 在上チ 立そ 0:16字节 1:24	0: 低 1: 高 沿变化 1: WS在下降沿变化 计沿变化 1: SD在下降沿变化 2:32
//I2S 设置 EPG_I2S_CFGR_con 0; 0; 1, 0; 1, 1, 1, 1, 1	fig(EPG_I2S1, x0e, //% , //[, /// , /// , //%	g持率真 DMA SLK <u>pol</u> 空闲时的电平 VS edge 0: WS在上升 SD edge 0: SD 在上升 立长 0:16字节 1:24 34 0:16 1:32	0: 低 1: 高 沿变化 1: WS在下降沿变化 †沿变化 1: SD在下降沿变化 2:32
//I2S 设置 EPG_I2S_CFGR_con 0; 0, 1, 0; 1, 0; 2, 1, 0; 2, 1, 0;	fig(EPG_I2S1, x0e, //% , /// , /// , //% , //% , //%	数 数 数 数 数 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 1 2 4 0 1 5 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0:低1:高 谷变化1:WS在下降沿变化 沿变化1:SD在下降沿变化 2:32
//I2S 设置 EPG_I2S_CFGR_con- 0; 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	fig(EPG_I2S1, x0e, //3 , //0 , //0 , //0 , //0 , //0 , //0 , //0 , //0 , //0	<pre></pre>	0: 低 1: 高 合变化 1: WS在下降沿变化 计沿变化 1: SD在下降沿变化 2:32



2) I2S 一帧数据

调用一次函数发送一次左右声道数据,数据类型为32位。

```
/*
      * 函数功能: I2S发送左右声道数据
       * 输入参数:
      */
   u8 I2sSendData(u32 aDatLeft,u32 aDatRight)
     {
         uint32_t tmp=0;
         EPG_I2S1->TDR= aDatLeft;
                                                            //发送L声道数据
         EPG_I2S1->IER |= EPG_I2S_TXE_INT_Msk;
                                                            //使能中断
         EPG_I2S1->CR = 0x1;
                                                            //启动发送
         while(i2s1_irq_occurred==0);
                                                            //等发送完成
         EPG_I2S1->TDR = aDatRight;
                                                            //发送R声道数据
         while(!(EPG_I2S1->INTSTATUS & EPG_I2S_TXE_INT_Msk));
                                                            //等发送完成
         EPG I2S1->CR = 0 \times 0;
                                                            //停止发送
         i2s1_irq_occurred = 0;
                                                            //清标志
         return 0;
     }
                            10
3) I2S 声音文件数组
  22
  90
  910/*
     * I2S发送语音内容
  32
  33 * 输入参数: *pdata:发送的内容指针(内容为8位采样)
  94
     *
                 alen:发送的内容长度
     */
  95
  96
  370
       u8 I2sSendBufNew(const uint8_t *pdata ,u16 alen)
  38
       {
  39
         u8 tmp=0;
         for(u16 i=0;i<alen;i++) //I2S 发送数据
  30
  31
         {
  32
             //因为发送的内容为8位采样,I2S数据格式为32位,所以左称21位
  33
             tmp=I2sSendData(*(pdata+i)<<21,0);</pre>
  34
  35
         }
         DisI2sInt();
  36
                                      //禁止中断
  37
       }
  38
```



4) 主循环周期调用播放

```
%● void IisTest(void)
{
    I2sSendBufNew(InBusy,5444); //调用I2S发送语音内容。
    /
    }
}
```





14.3 I2S 声音文件.c 生成说明

- 1) 解压 WavToC.rar
- 2) 启动软件



- ① 位置 1:为.wav 文件信息,采样速率为 8K,则不会失真;
- ② 位置 2: 要转换成的采样率,因为本实例的 IIS 播放率为 8K,然后根据 3、4、5、6 生成对应文件。


15.PWM 实例

15.1 功能介绍

1) PCB 接线,路线,端口介绍,其中位置 1,2,3:是 PMW1---6 输出所用到的端口



2) 其中一路 PWM 波形



PWM波形图

15.2 测试效果

如 PWM 波形图所示

15.3 代码分析

实例对应工程文件: ../project-pwm REV1.1 <u>https://www.nanochap.cn</u>



1) GPIO 初始化

<pre>EPG_gpio_ClrFuncMode_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW1_PIN, GPIO_MODE_MSK);</pre>	//清空GPIO 模式配置位
<pre>EPG_gpio_ClrFuncMode_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW2_PIN, GPIO_MODE_MSK);</pre>	
<pre>EPG_gpio_ClrFuncMode_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW3_PIN, GPIO_MODE_MSK);</pre>	//清空GPIO 模式配置位
<pre>EPG_gpio_ClrFuncMode_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW4_PIN, GPIO_MODE_MSK);</pre>	
<pre>EPG_gpio_ClrFuncMode_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW5_PIN, GPIO_MODE_MSK);</pre>	//清空GPIO 核式配置位
<pre>EPG_gpio_ClrFuncMode_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW6_PIN, GPIO_MODE_MSK);</pre>	
<pre>EPG_gpio_ClrAItFunc_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW1_PIN, GPIO_MODE_MSK);</pre>	//清空GPIO 功能配置但
<pre>EPG_gpio_ClrAltFunc_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW2_PIN, GPIO_MODE_MSK);</pre>	
<pre>EPG_gpio_ClrAltFunc_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW3_PIN, GPIO_MODE_MSK);</pre>	//清空GPIO 功能配置但
<pre>EPG_gpio_ClrAltFunc_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW4_PIN, GPIO_MODE_MSK);</pre>	
<pre>EPG_gpio_ClrAltFunc_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW5_PIN, GPIO_MODE_MSK);</pre>	//清空GPIO 功能配置但
EPG_gpio_CIrAltFunc_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW6_PIN, GPIO_MODE_MSK);	
//=====================================	
EPG gpio SetFuncMode GPIOL16 Pin(EPG GPIO0, PMW1 PIN, GPIO MODE ALTFUN	V); //GPIO 記憶为應用標式
EPG gpio SetFuncMode GPIOL16 Pin(EPG GPIO0, PMW2 PIN, GPIO MODE ALTFUN	v);
EPG gpio SetFuncMode GPIOL16 Pin(EPG GPIO0, PMW3 PIN, GPIO MODE ALTFUN	v);
EPG gpio SetFuncMode GPIOL16 Pin(EPG GPIO0, PMW4 PIN, GPIO MODE ALTFUN	V);
EPG gpio SetFuncMode GPIOL16 Pin(EPG GPIO0, PMW5 PIN, GPIO MODE ALTFUN	V);
EPG gpio SetFuncMode GPIOL16 Pin(EPG GPIO0, PMW6 PIN, GPIO MODE ALTFUN	V);
EPG_gpio_SetAltFunc_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW1_PIN, GPIO10_PWM1);	//复用模式为 PWM
EPG_gpio_SetAltFunc_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW2_PIN, GPIO11_PWM2);	
EPG_gpio_SetAltFunc_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW3_PIN, GPIO12_PWM3);	
EPG_gpio_SetAltFunc_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW4_PIN, GPIO13_PWM4);	
EPG_gpio_SetAltFunc_GPIOL16_Pin(EPG_GPIO0, PMW5_PIN, GPIO14_PWM5);	

2) PWM 中断初始化

检测到中断标志,进入中断,清除标志位。

9	<pre>static void PWM_Handler(void)attribute((interrupt));</pre>
100	static void PWM_Handler(void) {
11	//MR0 status interrupt
12	if((EPG_PWM0->INTSTATUS & EPG_PWM_MR0_INT_STS_Msk)==EPG_PWM_MR0_INT_STS_Msk) {
13	<pre>EPG_PWM0->INTCLEAR = EPG_PWM_MR0_INT_STS_Msk;//Clear Interrupt</pre>
14	
15	}
16	//MR1 status interrupt
17	if((EPG_PWM0->INTSTATUS & EPG_PWM_MR1_INT_STS_Msk)==EPG_PWM_MR1_INT_STS_Msk) {
18	<pre>EPG_PWM0->INTCLEAR = EPG_PWM_MR1_INT_STS_Msk;//Clear Interrupt</pre>
19	
20	}
21	//MR2 status interrupt
22	if((EPG_PWM0->INTSTATUS & EPG_PWM_MR2_INT_STS_Msk)==EPG_PWM_MR2_INT_STS_Msk) {
23	<pre>EPG_PWM0->INTCLEAR = EPG_PWM_MR2_INT_STS_Msk;//Clear Interrupt</pre>
24	
25	}
26	//MR3 status interrupt
27	if((EPG_PWM0->INTSTATUS & EPG_PWM_MR3_INT_STS_Msk)==EPG_PWM_MR3_INT_STS_Msk) {
28	EPG_PWM0->INICLEAR = EPG_PWM_MR3_INI_SIS_Msk;//Clear Interrupt
29	
30	3
31	//MK4 status interrupt
32	IT((EPG_PWM0->INISIAIUS & EPG_PWM_MM4_INI_SIS_MSK)==EPG_PWM_MK4_INI_SIS_MSK) {
22	EPG_PWM0->INICLEAR = EPG_PWM_MK4_INI_SIS_MSK;//Clear interrupt
24	
20	J (MPE status interpret
27	(//PIC) STATUS INTERPROPT +#(//DOC DUMA_STATUS & EDC DUM MORE THT STS M-L)EDC DUM MORE THT STS M-L) /
28	EPC DWAD-XINISIAIOS & LPG_FWF_WTG_SINI_SIS_INSK/=LPG_FWF_WTG_NS_INI_SIS_MSK/ (
30	LIG_PWNG-VINTCLLAK - LIG_PWN_HKS_INI_SIS_MSK,//Clear inter-upc
19	2
41	//MR6 status internunt
12	if ((FPC DUMA)-STATUS & FPC DUM MR6 TAT STS Mck)FPC DUM MR6 TAT STS Mck) {
43	FPG PWM9-SINTCLEAR = FPG PWM MR6 INT STS Msk://Clear Interrupt
44	
45	}
46	return:
47	}

F



3) PWM 初始化

88	}
896	void PwmMacInit(EPG_PWM_TypeDef *EPG_PWM)
90	{
91	PwmGpioInit(); //GPIO 初始化
92	
93	ClicInstall(PWM_Handler,PWM_IRQn,4); //中断初始化
94	//使能温道 //通道输出使能
95	EPG_PWM->PCR = (EPG_PWM_CTRL_PWM1_EN_Msk
96	EPG_PWM_CTRL_PWM2_EN_Msk
97	EPG_PWM_CTRL_PWM3_EN_Msk
98	EPG_PWM_CTRL_PWM4_EN_Msk
99	EPG_PWM_CTRL_PWM5_EN_Msk
100	EPG PWM CTRL PWM6 EN Msk
101	EPG PWM CTRL PWM2 SEL Msk
102	EPG PWM CTRL PWM4 SEL Msk
103	EPG PWM CTRL PWM6 SEL Msk);
104	
105	//设置MR值
106	EPG PWM->MR0 = 0x00000500: //周期
107	EPG PWM->MR1 = 0x00000000: //PWM1 占空比
108	EPG PWM->MR2 = 0x00000000; //PWM2 占空比
109	EPG PWM->MR3 = 0x00000020; //PWM3 占空比
110	EPG PWM->MR4 = 0x00000080: //PWM4 占空比
111	EPG PWM->MR5 = 0x00000040: //PWM5 占空比
112	EPG PWM->MR6 = 0x00000100; //PWM6 占空比
113	//IFI留MCR
114	EPG PWM->MCR = EPG PWM MATCH MR0 RET Msk: //PWM 占空比
115	//分類影響
116	EPG PWM->PR = 0x00000064:
117	//LQAD (The
118	EPG PWM->LER = (EPG PWM LOAD ML6 EN Msk
119	LEPG PWM LOAD MLS EN MSK
120	EPG PWM LOAD ML4 EN MSk
121	EPG PWM LOAD ML3 EN Msk
122	EPG PWM LOAD ML2 EN Msk
123	EPG PWM LOAD ML1 EN MSK
124	EPG PWM LOAD MLG EN Msk)://0x0000007f
125	//+wee
126	FPG PWM->TCR = FPG PWM TIMER ONT EN Msk:
127	//山影/伸张放射
128	FPG PUM-SMCR = (FPG PUM MATCH MR0 INT MSK
129	EPG NUM MATCH MR1 TNT Msk
130	EPG PWM MATCH MR2 INT Msk
131	EPG PLAN MATCH MR3 INT Msk
132	EPG PWM MATCH MRA TNT Msk
133	EPG PWM MATCH MRS INT Msk
134	EPG DUM MATCH MPG TAT Mck)
135	
136	
137	
138	3
	1 / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



附录

1. 对应电极片位置

部位	标号	颜色	放置部位
右上	RA	白	胸骨右缘锁骨中线第一肋间
左上	LA	黑	胸骨右缘锁骨中线第一肋间
中间	с	棕	胸骨左缘第四肋间
左下	LL	紅	左锁骨中线肋缘处
右下	RL	绿	右锁骨中线肋缘处

五导联的心电监护仪电极片放置位置



对应电极片位置图

2. 正常心电图



REV1.1 https://www.nanochap.cn





16.联系方式

可通过以下方式了解更多产品详情:

- 1) 公司电话: 4008605922; 180 9470 6680
- 2) 技术人员QQ: 1708154204



3) 公众号: 暖芯迦电子

Copyright[®] 2023 by Hangzhou Nanochap Electronics Co.,Ltd.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的,然而暖芯迦对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是 用来做说明,暖芯迦不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的,也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可 能会对人身造成危害的地方。暖芯迦产品不授权使用于救生、维生从机或系统中做为关键从机。暖芯迦拥有不事先通知而修改 产品的权利,对于最新的信息,请参考我们的网址<u>https:</u> //www.nanochap.cn 或与我们直接联系(4008605922)。