

CW32W031R8U6 StartKit 使用手册





前言

CW32W031R8U6 StartKit评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用CW32W031R8U6芯片构建系统原型。可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。

CW32W031R8U6 StartKit 评估板需要搭配 CW-DAPLINK 调试器一起使用。

CW32W031R8U6 StartKit 评估板带有 CW32W031 StartKit 软件包例程。





目录

前言	Ī		1	
1	评估板特性			
2	订购信息			
3	开发环境			
	3.1	系统要求	.5	
	3.2	集成开发环境	.5	
	3.3	演示软件	.5	
4	特别	约定	6	
5	快速开始			
	5.1	入门指南	.7	
6 硬件布局				
	6.1	PCB 布局和机械尺寸	.8	
	6.2	调试器使用	10	
	6.3	电源及电源选择	11	
	6.4	评估板功能	12	
7 操作指南			L3	
	7.1	TX/RX 模式的选择	13	
	7.2	用户按键	14	
		7.2.1 TX 模式下按键说明	14	
		7.2.2 RX 模式下按键说明	15	
	7.3	LDO 模式与 DCDC 模式	16	
	7.4	CW32W031 开发板通信演示	17	
8	版本	信息	L9	

1 评估板特性

- CW32W031R8U6 SIP 芯片,采用 ARM[®] Cortex[®]-M0+ 内核 MCU 最高主频 48MHz 与 Sub 1G 射频收发器 合封,使用 QFN64 封装,具有 64K 字节 FLASH,8K 字节 RAM
- 4颗LED:
 - 电源指示灯(LED1, LED2),用户指示灯(LED3, LED4)
- 七个轻触开关:
 - 复位轻触开关(S7),用户轻触开关(S1, S2, S3, S4, S5, S6)
- USB 转串口芯片(CH340N)
- 一个 0.96 英寸的 OLED 屏幕
- 板载接口:
 - Mini USB 接口(串口通信, USB 供电)
 - 下载器调试接口 CN7
 - 电池接口 CN3
- 多种方式供电: USB 接口 3.3V 供电(LD1117AS33TR 或者 AMS1117-3.3), CN3 外接 2.5V ~ 6.0V 供电
- CW32W031-StdPeriph-Lib 软件包提供全面免费的固件库和例程
- 支持多种集成开发环境,IAR™,Keil®



2 订购信息

需订购 CW32W031R8U6 StartKit 评估板,请参考下表。更多的信息可以参阅 CW32 系列 MCU 的数据手册和 用户手册。

表	2-1	订购信息

评估板代码	微处理器型号
CW32W031R8U6 StartKit	CW32W031R8U6



3 开发环境

3.1 系统要求

Windows® OS (7,8,10)

备注: Windows® OS 7 和 Windows® OS 8 需要安装 CW-DAPLINK 驱动

3.2 集成开发环境

- EWARM v7.70 或更高版本
 - 30 天评估版
 - 32-Kb 上限快速入门版本(Cortex M0 限 16-Kb)
- MDK-ARM v5.17 或更高版本
 - MDK-Lite(32-Kb 代码大小限制)

备注: 仅支持 Windows®

3.3 演示软件

演示软件包含在与板载芯片对应的 CW32W031 StartKit 软件包中,并且预装在 CW32 闪存中,以便在独立模式下演示设备外设。演示软件源代码及相关文档可以从官网(www.whxy.com)上下载。



4 特别约定

本文档中 ON 和 OFF 设置的约定如下表所示:

表 4-1 ON/OFF 约定

约定	定义
跳线 Jx ON	跳线帽连接
跳线 Jx OFF	跳线帽未连接
跳线 Jx [1-2]	跳线帽连接 Pin1 和 Pin2
电阻 JPx ON	焊接 0Ω 电阻
电阻 JPx OFF	未焊接 0Ω 电阻



5 快速开始

CW32W031R8U6 StartKit 评估板是一款用于快速评估 QFN64 封装的 CW32W031 射频系列芯片性能和功能的 开发套件。在安装和使用产品之前,请从官网接受评估产品的许可协议。

5.1 入门指南

按照下列步骤配置 CW32W031R8U6 StartKit 评估板:

- 1. 确认评估板上跳线帽的位置(参见表 5-1 跳线配置);
- 2. 连接 CW-DAPLINK 调试器,确认主机端驱动程序已经正确安装,并将调试接口线正确连接至评估板;
- 3. 给评估板供电,使用 USB 电缆(Type-A 转 Mini USB)连接至评估板 USB 连接器 CN1;
- 4. 绿色 LED1 点亮,红色 LED2 点亮(电源指示灯),OLED 屏幕亮起;
- 5. 例程的具体操作可参见 7 操作指南;
- 6. 根据提供的例程开发用户自己的程序。

表 5-1 跳线配置

跳线	定义	位置	功能
J23	系统电源	ON	短接不进行系统电流测量并给 MCU 提供 3.3V 的电压
J3[1-2]	VDD-VDDU	ON	给 CH340 芯片供电
J3[3-4]	PCTX-PA09	ON	将 PCTX 与芯片的串口接收端连接
J3[5-6]	PCRX-PA08	ON	将 PCRX 与芯片的串口输出端连接
J8	TX/RX 模式	-	CW32W031 开发板 TX/RX 模式选择



6 硬件布局

CW32W031R8U6 StartKit 评估板是围绕 QFN64 封装的 CW32 射频 SIP 芯片设计的。图 6-1 顶层器件布局 显示了 CW32 微控制器芯片与其外围设备(按钮、LED、USB 转串口、调试器接口)之间的位置。图 6-2 CW32W031R8U6 StartKit 机械尺寸显示了评估板的机械尺寸。

6.1 PCB 布局和机械尺寸



图 6-1 顶层器件布局





图 6-2 CW32W031R8U6 StartKit 机械尺寸



6.2 调试器使用

芯源半导体提供 CW-DAPLINK 调试器供用户使用,使用 USB 电缆连接主机与调试器(Type-A 转 Type-C),同时评估板也支持使用 ST-LINK 和 J-LINK 调试器。连接方式如下图所示:



CW-DAPLINK 驱动

若使用的是 Windows®10 系统,CW-DAPLINK 是免安装驱动的,对于部分 Windows®7 或 Windows®8 系统, 会存在 CW-DAPLINK 虚拟串口不可用的情况,这时需要手动添加驱动。

驱动可在官网上下载。驱动程序安装步骤详情参阅 CW-DAPLINK 使用手册。



6.3 电源及电源选择

电源可通过 USB 提供,也可由外部电源提供: CN3 接口的引脚(2.5V 至 6V)。CW32W031R8U6 工作电压 默认为 3.3V。



6.4 评估板功能

LED

- 电源指示灯 LED1、LED2
 LED1、LED2 亮表示评估板已通电,若 J23 连接,此时 CW32W031 已通电。
- 用户 LED3、LED4
 绿色 LED3 和 LED4 连接至 CW32W031R8U6 I/O:
 - PA06 连接至 LED3 阳极
 - PB10 连接至 LED4 阳极

轻触开关

- S7复位开关, 该开关连接至 NRST,用于复位 CW32W031 芯片。
- S1、S2、S3、S4、S5、S6用户开关 PA10连接至S1,外接上拉电阻 PA11连接至S2,外接上拉电阻 PA12连接至S3,外接上拉电阻 PB12连接至S4,外接上拉电阻 PB14连接至S5,外接上拉电阻 PB15连接至S6,外接上拉电阻

USB 转串口

CW32W031R8U6 StartKit 评估板已焊接 CH340N USB 转串口芯片,用户可使用 J3 排针配置串口发送引脚 连接 I/O(PCTX),串口接收引脚连接 I/O(PCRX)。用户可通过短接跳线帽的方式实现 CH340N 端口和 CW32W031 端口对接,下表介绍 J3 的配置情况:

跳线连接	连接关系
J3[3-4]	PA08 和 PCRX
J3[5-6]	PA09 和 PCTX
J3[7-8]	VDDIN 和 VDDU

表 6-2 J3 连接说明



7 操作指南

7.1 TX/RX 模式的选择

上电的时候可以通过 J8 的连接方式选择发送模式或者接收模式(发送、接收模式只在上电的时候判断,若 需改变模式,改变跳线帽的接线后需重新复位)。

当跳线帽接 TX 时,为发送模式,OLED 屏幕的右下角会显示"TX:"



当跳线帽接 RX 时,为接收模式,OLED 屏幕的右下角会显示 "RX:"





7.2 用户按键

CW32W031R8U6 StartKit 评估板有 6 个用户按键,在不同模式下有不同功能。

7.2.1 TX 模式下按键说明

- KEY6(S6)
 KEY6是功能转换键,当未按下时,按下其他按键,选择的是其他按键的第一功能;当按下 KEY6,再按 下其他按键时,选择的是其他按键的第二功能。
- KEY1(S1)
 第一功能:设置 SF 值,可以设置的值为 7、8、9、10、11、12;
 第二功能:设置 payload 长度(10-240,步进 10)。
- KEY2(S2)
 第一功能:设置 BW 值,可以设置的值为 500K、250K、125K、62.5K;
 第二功能:设置发射功率,屏幕里 "PW"显示功率值,数值为十进制值。
- KEY3(S3) 第一功能:选择连续发射模式,屏幕右上角显示"MODE",可供选择的模式有 A/B/C 三种模式:
 - A: 单包发送
 - B: 连续发送 100 包数据
 - C: 连续发送 9999 包数据
 - 第二功能:切换 CodeRate,可以设置的值为 4/5、4/6、4/7、4/8。
- KEY4(S4)
 第一功能:开始发送,每次按下的发射情况需配合 KEY3 使用;
 第二功能:切换频点,屏幕"FQ"显示,单位为 0.1MHz。
- KEY5(S5)
 第一功能:清除收发包统计计数;
 第二功能:LNA 高低切换,显示在屏幕右上角(+代表高增益,-代表低增益)。



7.2.2 RX 模式下按键说明

- KEY6(S6)
 功能与 TX 模式下的功能一致作为功能选择按键。
- KEY1(S1)
 第一功能:设置 SF,可以设置的值为 7、8、9、10、11、12;
 第二功能:设置 payload 长度(10-240,步进 10)。
- KEY2(S2)
 第一功能:设置 BW,可以设置的值为 500K、250K、125K、62.5K;
 第二功能:设置发射功率,屏幕 "PW"显示功率值,数值为十进制值。
- KEY3(S3)
 第二功能:切换 CodeRate,可以设置的值为 4/5、4/6、4/7、4/8。
- KEY4(S4) 第二功能:切换频点,屏幕"FQ"显示,单位为0.1MHz。
- KEY5(S5)
 第一功能:清除收发包统计计数;
 第二功能,LNA 高低切换,显示在屏幕右上角(+代表高增益,-代表低增益)。



7.3 LDO 模式与 DCDC 模式

MCU 的射频子系统可选择外部 LDO 或内部 DCDC 供电方式,在接收端选择 DCDC 模式的功耗会比选择 LDO 模式低,默认 DCDC 寄存器是关闭状态,如需开启,需调用 rf_set_dcdc_mode(uint32_t dcdc_val)函数开启, 且开发板上的 JP5 短接应换成 JP6 短接。

补充说明:

1. JP5、JP6 电阻位说明

在接收模式下,选择 LDO 供电模式,需将 JP5 电阻位短接 0Ω 电阻 , 断开 JP6 连接的 0Ω 电阻;若在接 收模式下,选择 DCDC 供电模式,则需将 JP6 电阻位短接 0Ω 电阻,断开 JP5 连接的 0Ω 电阻。



7.4 CW32W031 开发板通信演示

此演示需要两块 CW32W031 开发板,且两块开发板都需要接上天线。将一块开发板设置为 TX 模式(使用跳 线帽短接 J8[2-3] 两端),另一块设置为 RX 模式(使用跳线帽短接 J8[1-2] 两端),参见 7.2.1 TX 模式下按 键说明、7.2.2 RX 模式下按键说明设置两块开发板的参数。将两块开发板的 SF 扩频因子设置为 9,BW 带宽 设置为 250K,其他参数不变,OLED 屏显示如下图所示:



将接收端开发板串口与电脑连接,按下发送端开发板的 KEY4 键(发送键),此时发送端开发板屏幕的右下 角"TX:"后的数值递增,该数值代表发送的次数,同时 LED4 闪烁。

接收端开发板在接收到发送端发送的数据的情况下,接收端屏幕右下角的接收端数值会根据接收到的数据数量而增加,LED4 闪烁(在没有接收到数据的情况下, "RX:"右边的数值不会增加,LED4 不会闪烁),并且串口会打印信息, "RF RX: XXX"代表接收到数据的数量, "Rx: SNR"为信噪比, "RSSI"代表信号强度,最下面一行代表传输的数据。如下图所示:

RF RX:995

Rx : SNR: -6.121884 ,RSSI: -104.509697 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09

补充说明:

1. 下表为 CW32W031 发射模式(433MHz)下不同的功率挡位所代表的发射功率及其发射电流。



功率挡位	发射功率(dbm)	发射电流(mA)
0	-23.5	11
1	-18	13
2	-11	15
3	-8	16
4	-7	17
5	-6	18
6	-4	20
7	-2	23
8	0	25
9	0.6	29
10	1.1	30
11	4.6	34
12	7.1	38
13	9	42
14	10	46
15	11.7	50
16	12.7	53
17	13.7	57
18	14.4	60
19	15.1	64
20	16.1	69
21	17	74
22	17.6	79
23	18.6	87
24	19.7	100
25	21	113
26	22	135
27	22	136
28	22	137
29	22	138



8 版本信息

表 8-1 文档修订信息

日期	版本	变更信息
2023-01-04	Rev 1.0	初始发布

