

## 产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保, 客服电话: 400-185-0555

deli 德力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
此联保卡剪下, 由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期



商品货号: 4300  
检验员: \_\_\_\_\_  
出厂编号: \_\_\_\_\_  
生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
地址: 浙江宁海得力工业园  
全国服务热线: 400-185-0555  
Http://www.nbdeli.com  
MADE IN CHINA  
制造商: 宁波良典电器有限公司



保留备用



版本: 2.0  
日期: 2019年7月



## 使用说明书

LED触控台灯 No.4300



(图示仅供参考, 产品以包装内实物为准)  
请仔细阅读本说明书, 以便更好的发挥产品效能

### 1: 技术参数

额定电压: 220V~50Hz  
额定电流: 0.2A  
额定功率: 8W(16 × 0.5W/颗LED)  
功率因数: 0.45  
灯体尺寸: 400mm × 358mm × 125mm  
灯体净重: 810g

### 2: 主要功能

- 1.LED减蓝光灯珠, 用眼更健康;
- 2.触控式按键, 六档亮度可调;
- 3.产品收纳方便, 双轴等比设计更容易调整到需要的最佳角度;
- 4.12V低压直流供电, 低能耗设计;
- 5.产品中无易碎玻璃组件, 安全更放心。

### 3: 注意事项

- 请勿自行拆解产品, 以免触电;
- 请勿过度调节产品的活动关节, 以免灯具关节功能损坏;
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线要由制造商或其他服务代理商或有类似资格的人更换, 以免发生危险;
- 请勿将产品置于高温或高湿度的地方;
- 使用时请勿将产品置于不稳固的桌面, 以免产品掉落损坏;
- 为了避免造成眼睛伤害, 请不要直视LED灯珠光源;
- 此灯具的光源是不可替换的; 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具;
- 该产品灯罩与灯杆转轴处出现松动现象时, 可自行拧紧进行调节。

#### 遇到以下情况请先拔掉电源线, 停止使用

- 电源线或电源插头损坏或破损时;
- 本灯座受潮或淋到雨时;
- 本灯座外壳、活动关节处有损坏时;
- 本灯座发生冒烟、火花等安全因素;
- LED灯珠异常闪烁或损坏时。

### 4: 使用说明

#### 灯头及灯臂正常使用范围

- 1.在调节灯头及灯臂的角度时, 请同时按压底座;
- 2.灯头上下调节范围180度(过度调节产品的活动关节部分会导致关节功能损坏);
- 3.灯臂正常使用范围为30度(过度调节产品的活动关节部分会导致关节功能损坏);
- 4.在调节灯头及灯臂的角度时, 请勿将手放置于活动关节处, 避免夹手。



#### 灯罩可旋转的角度

- 1.在调节灯罩的角度时, 请同时按压底座;
- 2.灯罩左右旋转角度为180度(过度调节产品的活动关节部分会导致关节功能损坏);
- 3.在调节灯罩的角度时, 请勿将手放置于活动关节处, 避免夹手。

### 5: 操作说明

#### 触摸按键



开启台灯 直接按开关键, 开启或关闭台灯。

调整亮度 在台灯点亮时, 按上调或下调键, 降低或增加台灯的亮度。

### 保修规定

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭本票和保修卡与当地经销商或特约维修站联系。

保修须知:

1.自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;

2.此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方可有效;

3.属下列情况之一的, 不实行免费保修服务, 需要收费维修:

- [1] 超过保修有效期限的;
- [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
- [3] 因不可抗力造成的产品故障或损坏;
- [4] 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日