


传感器测试盒





便携式 传感器测试盒



二线传感器：蓝线接负极，棕色接输出

三线传感器：蓝线接负极，棕色接正极，黑色接输出

传感器测试盒



赠送电池：